

הוראות הפעלה



בשבת שלא נמצאים בבית
חובה! להעביר את ההתקן
למצב **חול-ידני** כדי לא לגרום
להקפאת המוצרים במקור.



במצב ידני - לחיצה על לחצן
אס למשך שניה אחת **בלבד**
מעבירה את ההתקן ממצב
שבת למצב חול ולהיפך.



לחיצה רציפה במשך 6 שניות
על לחצן אס מעבירה את
ההתקן ממצב - אוטומטי
למצב ידני ולהיפך.

הגדרות



לחיצה רציפה במשך 6 שניות
על 2 החיצים יחד - מכניסה
לתפריט הגדרות:

בחירת שפה:
עברית / אנגלית



בחירת זמני כניסת ויציאת
מצב שבת האוטומטי



הגדרת יום טוב שני (חול"ל)



עדכון שעה ותאריך
ע"י שימוש בחיצים



לשימוש טכנאי



גרסת פיקוד השבת
שברשותכם



יציאה למסך הראשי



**לחיצה על אס קובעת ערך
ועוברת לנתון הבא.**

מצבי קירור

במצב שבת טמפרטורות המקרר מושפעת
מתוכנית קור שנקבעה בהתקן, על כן חשוב
להתאים את התוכנית לדמת השימוש במקרר
ולשינויי מזג האוויר לפי הנוסחא הבאה:

בחודשי הקיץ - רצוי להוסיף קור
בחודשי החורף - מומלץ להפחית
בהתאם למזג האוויר

בהתקן תשנה מצבי קירור מאחת (ק) ועד תשנה (פ9)



מומלץ לכוון את ההתקן לפי שעון חורף במשך כל השנה

מצב שבת בתקופת שעון חורף:
מהשעה 15:00 בערב שבת וחג
עד שעה 22:00 במוצאי שבת וחג



מצב שבת בתקופת שעון קיץ:
מהשעה 16:00 בערב שבת וחג
עד שעה 22:00 במוצאי שבת וחג



מכון
שבת כהלכה

מוקד שידות והזמנות:
0722-756-800

