

طقم مرش مبيدات 30 بار بمحرك بنزين 7.5 حصان

0270051



نظرة عامة

طقم رش مبيدات متنقل من KIMAT ، مزود بمحرك بنزين بقوة 7.5 حصان ومضخة ثلاثية الأسطوانات لتوفير تدفق وضغط مناسبين لأعمال الرش الزراعي. يتميز بهيكل متحرك مزود بعجلات وبكرة خرطوم بطول 50 مترًا، ويأتي مع مسدس رش وخرطوم السحب والرش وفلتر السحب.

أبرز المزايا

- محرك بنزين بقوة 7.5 حصان.
- مضخة مكبس ثلاثية الأسطوانات، مقاس 60.
- ضغط تشغيل من 2.0 إلى 4.5 MPa.
- معدل تدفق من 30 إلى 40 لترًا في الدقيقة.
- مدى رش يصل إلى 15 مترًا.
- خرطوم رش بطول 50 مترًا.
- بكرة مخصصة لتنظيم وتخزين الخرطوم.
- هيكل متنقل مزود بعجلات.
- مناسب لأعمال رش المبيدات في المزارع والحدائق.

ملخص

البند	القيمة
الاستخدام الأساسي	رش المبيدات والمحاليل الزراعية
العلامة التجارية	KIMAT
رقم الصنف	0270051
بلد المنشأ	الصين

المواصفات الفنية

البند	القيمة	الوحدة / الملاحظة
نوع المحرك	بنزين	—
موديل المحرك	170F	—
قوة المحرك	7.5	HP
سرعة المحرك	3600	rpm
نظام التشغيل	يدوي بالسحب	Recoil Start
سعة خزان الوقود	3.6	L
نوع المضخة	مضخة مكبس ثلاثية الأسطوانات	مقاس 60
سرعة تشغيل المضخة	800–1200	rpm
ضغط التشغيل	2.0–3	MPa
معدل التدفق	30–40	L/min
مدى الرش	15	m
طول خرطوم الرش	50	m
عدد مسدسات الرش	1	مسدس
الوزن الإجمالي	42.1	kg

ملاحظة فنية

يجب تشغيل المضخة ضمن نطاق الضغط المحدد من 2.0 إلى 3 MPa ، واختيار الضغط المناسب وفقاً لنوع عملية الرش والمادة المستخدمة. يجب التأكد من إحكام جميع الخراطيم والوصلات وتنظيف فلتر السحب قبل التشغيل.

الملحقات المرفقة

- بكرة خرطوم.
- خرطوم رش بطول 50 متراً.
- مسدس رش.
- خرطوم سحب.

متطلبات التشغيل والسلامة

- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي قبل التشغيل.
- افحص الخراطيم والوصلات وفلتر السحب قبل كل استخدام.
- تأكد من وجود الزيت والوقود بالمستويات المحددة قبل تشغيل المحرك.
- استخدم معدات الوقاية المناسبة للمادة التي يجري رشها.
- اتبع تعليمات السلامة الموجودة على عبوة المبيد أو المحلول المستخدم.
- لا توجه مسدس الرش نحو الأشخاص أو الحيوانات.
- لا تتجاوز ضغط التشغيل الأقصى المحدد.
- أوقف المحرك وخفف الضغط قبل فك أي خرطوم أو إجراء الصيانة.
- لا تشغل الجهاز في مكان مغلق أو سيئ التهوية.
- احفظ الوقود والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن مصادر الحرارة والشرر.

الصيانة

- نظف فلتر السحب بصورة دورية.
- افحص الخرطوم والوصلات للتأكد من عدم وجود تسرب أو تلف.
- اغسل المضخة والخرطوم بعد الاستخدام وفقًا لتعليمات المادة المستخدمة.
- افحص زيت المحرك وزيت المضخة بصورة دورية.
- استبدل الخرطوم أو الوصلات التالفة قبل إعادة التشغيل.
- خزن الجهاز في مكان نظيف وجاف وبعيدًا عن الرطوبة.