

عفريتة كراج هيدروليكية منخفضة 5 طن - مضخة مزدوجة

0221024



نظرة عامة

عفريتة أرضية هيدروليكية منخفضة بسعة رفع تبلغ 5 أطنان، ومجهزة بنظام مضخة مزدوجة لتوفير رفع سريع وسلس. يبدأ ارتفاع الرفع من 90 مم ويصل إلى 550 مم، مما يجعلها مناسبة للمركبات ذات الارتفاع المنخفض ومختلف أعمال الصيانة داخل الورش ومراكز خدمة السيارات. تأتي بوسادة رفع مطاطية ومقبض مزود بغطاء إسفنجي لتحسين الراحة أثناء الاستخدام.

أبرز المزايا

- سعة رفع تبلغ 5 أطنان.
- تصميم منخفض مناسب للمركبات منخفضة الارتفاع.
- مضخة مزدوجة للرفع السريع.
- نطاق ارتفاع واسع من 90 إلى 550 مم.
- وسادة رفع مطاطية للمساعدة على حماية نقطة الرفع.
- مقبض تشغيل مزود بغطاء إسفنجي.
- عجلات لتسهيل تحريك العفريتة داخل موقع العمل.
- مناسبة للورش ومراكز صيانة وخدمة السيارات.

ملخص

البند	القيمة
الاستخدام الأساسي	رفع المركبات لأعمال الصيانة والخدمة
نوع المنتج	رافعة أرضية منخفضة
رقم الصنف	0221024
سعة الرفع	5 طن
بلد المنشأ	الصين

المواصفات الفنية

البند	القيمة	الوحدة / الملاحظة
سعة الرفع	5	طن
حمولة الاختبار	5.5	طن
مدة اختبار الحمولة	30	دقيقة
أقل ارتفاع للرفع	90	mm
أقصى ارتفاع للرفع	550	mm
نظام المضخة	مزدوج	Double Pump
خاصية الرفع السريع	نعم	Quick Lift
الوزن الصافي	44	kg

ملاحظة فنية

يجب استخدام العفريتة على سطح صلب ومستوي، وعدم تجاوز سعة الرفع المحددة والبالغة 5 أطنان. يجب التأكد من تمركز قاعدة الرفع أسفل نقطة الرفع المخصصة في المركبة قبل بدء عملية الرفع. هذه العفريتة مخصصة لرفع المركبة فقط، ولا يجوز العمل أسفل مركبة مدعومة بالعفريتة وحدها. يجب استخدام حوامل تثبيت سيارات معتمدة قبل البدء بأي أعمال صيانة أسفل المركبة.

الملحقات المرفقة

- مقبض تشغيل مزود بغطاء إسفنجي.
- وسادة رفع مطاطية.
- دليل الاستخدام.

طريقة التشغيل

- ضع العفريّة على سطح صلب ومستوي.
- أدر المقبض باتجاه عقارب الساعة لإغلاق صمام التنزيل.
- ضع قاعدة الرفع أسفل نقطة الرفع المحددة في المركبة.
- حرّك المقبض حتى تلامس قاعدة الرفع نقطة الرفع.
- تأكد من تمركز قاعدة الرفع بصورة صحيحة.
- استمر في الضخ حتى تصل المركبة إلى الارتفاع المطلوب.
- ضع حوامل تثبيت مناسبة أسفل المركبة.
- اخفض المركبة ببطء على حوامل التثبيت.

خفض المركبة

- تأكد من خلو المنطقة أسفل المركبة وحولها من الأشخاص والعوائق.
- ارفع المركبة قليلاً لإزالة حوامل التثبيت.
- أزل حوامل التثبيت من أسفل المركبة.
- أمسك المقبض بإحكام.
- أدر المقبض ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة.
- تحكم في سرعة النزول حتى تعود المركبة إلى الأرض بأمان.

متطلبات التشغيل والسلامة

- لا تتجاوز سعة الرفع المحددة.
- لا تعمل أسفل مركبة مدعومة بالعفريّة وحدها.
- استخدم حوامل تثبيت سيارات مناسبة بعد رفع المركبة.
- لا تحرك العفريّة أثناء حملها للمركبة.
- لا تسمح بوجود أي شخص داخل المركبة أثناء رفعها.
- تأكد من تمركز الحمل فوق قاعدة الرفع.
- افحص العفريّة قبل كل استخدام للتأكد من عدم وجود تسرب أو تلف.
- أوقف الاستخدام فورًا إذا ظهرت علامات تلف أو ضعف في الرفع.
- يجب تنفيذ الإصلاحات بواسطة فني مؤهل.

الصيانة

- قم بتشحيم الأجزاء المتحركة والمفاصل والعجلات بصورة دورية باستخدام زيت خفيف مناسب.
- استخدم زيت عفاريت هيدروليكية عالي الجودة فقط.
- لا تستخدم زيت الفرامل أو الكحول أو المنظفات أو زيت المحركات داخل النظام الهيدروليكي.
- افحص مستوى الزيت والعفريّة في وضع منخفض بالكامل وعلى سطح مستوٍ.
- يكون مستوى الزيت نحو 12 مم أسفل فتحة صمام التهوية.
- يوصى باستبدال زيت الهيدروليك مرة واحدة سنويًا.
- نظف العفريّة باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدم البنزين أو الكيروسين أو المذيبات أو مواد التنظيف الكاشطة.

التخزين

قبل التخزين، أدر المقبض دورة ونصف تقريبًا عكس اتجاه عقارب الساعة لتخفيف الضغط داخل الأسطوانة الهيدروليكية. خزن العفريّة في وضع أفقي ومستوي، وفي مكان داخلي نظيف وجاف بعيدًا عن الرطوبة.