

1. Introduceți următorul link în browserul dvs. web: cloud.insyg.pl
2. Conectați-vă folosind datele de autentificare furnizate în timpul înregistrării (e-mail și parolă).
3. Ecran principal, vizualizare instalare: Pompă de căldură



1	Pornirea/oprirea pompei de căldură
2	Punct de referință pentru răcire [°C] - Setarea punctului de referință pentru răcire; setarea este activă atunci când pompa de căldură este setată pe modul de răcire.
3	Punct de referință pentru răcire [°C] - Setarea punctului de referință pentru răcire; Zona setată este activată și pompa de putere este setată la modul de răcire.
4	Mod de control - Temperatură fixă selectabilă sau mod Eco; în modul temperatură constantă, pompa de căldură încălzește rezervorul tampon la o temperatură constantă, indiferent de temperatura exterioară, în modul Eco, pompa de căldură încălzește rezervorul tampon în funcție de temperatura exterioară.
5	Punct de referință încălzire centrală [°C] - Setarea temperaturii țintă a rezervorului tampon (funcționează atunci când modul de control este setat la temperatură constantă).
6	Setare apă caldă menajeră. [°C] - Setarea temperaturii dorite a rezervorului de apă caldă menajeră.
7	Salvare (salvează modificările din punctele de mai sus), Resetare (revenirea la setările/parametrii anteriori înainte de salvare)
8	Informații despre dispozitiv
9	Selecție ecran - Pompă de căldură/Circuit de încălzire (circuitele de încălzire nu sunt compatibile cu pompele de căldură Split
10	Evi) Activează modul expert

4. Vedere a instalării: Circuite



1	Salvare (salvarea modificărilor aduse următoarelor elemente), Resetare (restaurarea setărilor/parametrilor vechi înainte de salvare)
2	Valoare de referință a temperaturii camerei [°C] - Setarea temperaturii țintă a camerei atunci când se utilizează senzorul de cameră
3	Controlul temperaturii pe tur - selectarea temperaturii constante pe tur sau a temperaturii pe tur în funcție de temperatura exterioară.
4	Setarea temperaturii constante pe tur [°C] - Setarea unei temperaturi constante pe tur pentru circuitul de încălzire.
5	Decalaj curbă de încălzire [°C] - scade temperatura pe tur cu valoarea introdusă; crește temperatura pe tur dacă valoarea este introdusă cu semnul (-).

Setările pentru circuitul 2 sunt analoge.