

¡Alcancía Electrónica Caja Fuerte con tus personajes favoritos!

Con esta práctica y divertida alcancía podrás inculcarles el hábito del ahorro a tus hijos desde pequeños.

Su diseño es llamativo y querrán llenarla constantemente!

Las funciones electrónicas de abrir y cerrar así como el de seleccionar su PROPIA contraseña, les dará un sentido de SEGURIDAD y de autonomía. también cuenta con Huella digital

MATERIAL: Plástico Abs

INSTRUCCIONES:

1.- Instalación de baterías

Antes de usar, coloque 3 pilas de tamaño "AA" (NO INCLUIDAS) en el compartimento como lo indican los símbolos de polaridad ("+" y "-") marcado en el interior.

2.- Abra la caja fuerte con contraseña

Para abrir la caja fuerte debe ingresar una contraseña de 4 dígitos. La contraseña predeterminada para la caja fuerte es "0000". Ingrese la contraseña de 4 dígitos, la luz verde brilla en la ventana transparente, luego relacione la perilla en el sentido de las agujas del reloj y abra la puerta. La luz verde brilla durante unos 10 segundos y escuchará un sonido. Cuando termine, cierra la puerta, cierra la caja fuerte

3.- Cambio de contraseña

Para cambiar la contraseña siga estos pasos:

a) Introduzca la contraseña actual (por defecto: 0000) y abra la puerta.

b) Mantenga pulsado el botón *, parpadearán las luces verde y roja. Dentro de 15 segundos, ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos, presione el botón "#" para almacenar su nueva contraseña. -Suelte el botón # y cierre la puerta de la caja fuerte.

Ambas luces dejan de parpadear

Nota: Si olvida la contraseña, puede restablecer los valores predeterminados de fábrica quitando y reinstalando las baterías.

4.- Voz de aviso

-Cuando ingrese la contraseña, puede tener alguna voz de "DU" o "contraseña por favor". -Si ingresa una contraseña incorrecta, la luz roja brilla en la ventana transparente y produce una voz de "OH" o "Lo siento, por favor intente nuevamente". -Si la puerta se mantiene abierta durante más de 10 segundos, la luz verde deja de brillar y hace que Suene un pitido cada 20 segundos. Cierre la puerta para detener el pitido

5.- Almacene monedas.

Guarde las monedas que se insertan en la ranura para monedas en la parte superior.