

## Схема подключения эксгаустера к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.02)

с контролем прохождения ОТВ и исправности питания эксгаустера

