

1. הוראות הפעלה למכשירי כריכה טרמיים

1. הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על הכפתור ההפעלה ON / OFF .
המכשיר יתחמם במשך כ – 90 שניות. כשהנורית הירוקה נדלקת,
המכשיר מוכן להפעלה.
2. הנח את הכריכה בתוך המכשיר.
הכנס את הדפים שברצונך לכרוך לתוך כריכה מתאימה עם עובי גב
מתאים ולאחר מכן הכנס את הכריכה לתוך המכשיר.
הנורית האדומה נדלקה. המערכת האלקטרונית
המתוכנתת מופעלת כעת ותהליך הכריכה מתחיל.
3. תהליך הכריכה מסתיים לאחר כ – 38 שניות. הנורית הירוקה
מהבהבת והזמזום מצפצף. הוצא את הכריכה מהמכשיר והקש אותה
3-4 פעמים על משטח קשה (שולחן) כשהחלק הכרוך כלפי מטה,
העבר ולחץ עם האצבעות לאורך גב הכריכה. יש להניח את הכריכה בחלק האחורי
המיועד לקירור
יש להוציא הכריכה לאחר כ 4-5 דקות קירור. המכשיר מוכן לכריכה הבאה.
4. באם דף כלשהו בכריכה לא נכרך בצורה טובה, נעשתה אחת
מהטעויות הבאות:
 - I. רוחב גב הכריכה אינו מתאים לכמות הדפים שרצית לכרוך.
 - II. זמן הכריכה היה קצר מדי.
 - III. הדפים לא נאספו כהלכה בכריכה.
 - IV. זמן קירור הכריכה היה קצר מדי.
 - V. לא הקשתה את הכריכה על משטח קשה. לאחר הוצאתה
מהמכשיר.

בדבר פרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם.