מדריך משתמש מהיר

קודן כניסה

ADOR-55 / ADOR-5

פתיחת דלת • קודים • תגי קרבה



ערכי ברירת מחדל

קוד טכנאי	קוד פתיחת דלת	זמן פתיחה
1234	2580	4 שניות

כניסה למצב תכנות

1. לחיצה ממושכת על # למשך שתי שניות
2. הזן קוד טכנאי 1234 (ברירת מחדל)
3. המתן לאישור הקודן ואז בחר פעולה

ליציאה: לחיצה ממושכת על # למשך שתי שניות.

1 הגדרת קוד פתיחת דלת

בתוך מצב תכנות

1. הקש 1
2. הזן קוד חדש בן ארבע ספרות

2 הוספת תג קרבה

שמירה בתא זיכרון

1. הקש 7
2. בחר תא זיכרון פנוי (יש 500 תאים)
3. הצמד את התג לאזור השחור בקודן
4. לחץ קצר על # לאישור; חזור לתגים נוספים

3 מחיקת תג קרבה

מחיקת תא זיכרון יחיד

1. הקש 8
2. בחר את תא הזיכרון למחיקה
3. הזן קוד טכנאי לאישור

4 שינוי קוד טכנאי

בחר קוד חדש בן ארבע ספרות

1. הקש 3
2. הזן קוד טכנאי חדש

5 שינוי משך פתיחת הדלת

הגדרה בשניות

1. הקש 60
2. בחר משך פתיחה בין שנייה לתשעים ותשע שניות

6 פתיחת הדלת

בשימוש רגיל

1. הזן את קוד פתיחת הדלת
2. ברירת המחדל היא 2580

איפוס מלא ומידע טכני

איפוס תאי הזיכרון מוחק את כל התגים: בתכנות הקש 0 והזן קוד טכנאי לאישור.

איפוס קוד טכנאי כשאינו ידוע ושינוי חיווט מיועדים למתקין מורשה בלבד.

מפרט וחיווט מלאים מופיעים במדריך המקורי המצורף באתר.