

[EN]

Before you purchase this **MODOSPORT** Brake system KIT you should always confirm that your car wheels have the minimum clearance required.

Print this template **without page fitting** and measure clearance between wheel and caliper.

Scale 1:1

[PT]

Antes de adquirir este KIT de Sistema de Travagem **MODOSPORT**, deve sempre confirmar se as jantes do seu carro têm o espaçamento mínimo necessário.

Imprima este modelo sem ajuste de página e meça o espaçamento entre a jante e a pinça.

Escala 1:1

