



OBS!  
Överväggen skall  
fästas  
ordentligt i överliggande  
bärande konstruktion, i  
förhållande till  
vikväggens vikt.

920-501

Typ Förslag på nedbyggnad  
bärande övervägg  
Fast upphängning  
pulverlackerad alu. takskena

Skala 1:5

Mått i mm

Datum 10.04.12

Rev.nr.:

**SWG**  
Scandinavian Wall Group AB  
Trastvägen 2  
89051 Långviksmon  
Telefon 0662-30265  
Telefax 0662-30336

e-mail: info@swg.nu  
homepage: www.swg.nu