

10 Regole basi immediate per impianti HVAC



1-Assicurare la ventilazione degli ambienti con aria esterna al 100%

2- Automatizzare l'accensione a piena potenza gli impianti di ventilazione prima del loro utilizzo e lo spegnimento dopo il loro utilizzo

3- Automatizzare il funzionamento durante le ore notturne e fine settimana

4- Rendere permanente il servizio di ventilazione H24 7/7 dei servizi igienici e spogliatoi



5-Istruire, con cartelli adeguati, gli utilizzatori dei servizi igienici , per minimizzare l'aerosol potenzialmente contagioso, disperso nel bagno.

6-Verificare e modificare le UTA per chiudere il ricircolo e convertire il funzionamento con il 100% di aria esterna

7-Ispezionare e modificare le unità di recupero del calore per eliminare il rischio dei trafiletti

8-Spegnere i fan coils (e simili) o, dove non è possibile, teneteli puliti e accesi H24 7/7

9-Non modificare i set points delle macchine di condizionamento ma suggerire implementazioni del sistema con aggiunta e modifiche a impatto limitato degli impianti di condizionamento esistenti



10-Valutare, ove possibile , in aggiunta al sistema di trattamento aria, l'installazione di sistemi di sanificazione automatici che uccidano i batteri e i virus come accade nei sistemi di trattamento aria dei presidi di salute pubblica.