

## SUPPORTURI NEABORBANTE

## ABSORBANT / GIPS

## ABSORBANT/CIMENT

- 1 Aplicați MICRODUO sau MICRODUR BASE pe rosturi  
24 de ore  
Slefuire cu granulație 40
  - 2 Primul strat PRIMER 100 cu plasă de armare  
30 de minute / 24 de ore maxim
  - 3 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment  
12 ore  
Slefuire cu 40
  - 4 Stratul al 2-lea PRIMER 100  
30 de minute
  - 5 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR BASE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 40
  - 6 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR FINE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 120/220\*\*
  - 7 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR FINE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 120/220\*\*
- 
- 8 Primul strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore
  - 9 Al 2-lea strat HIDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore  
Slefuire cu 400
  - 10 Primul strat AQUAMAX DUR  
12 ore  
Slefuire cu 400
  - 11 Al 2-lea strat AQUAMAX DUR

NU APLICAȚI PROASPAT PE PROASPAT

- 1 Primul strat PRIMER 100  
30 de minute
  - 2 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment și plasă de armare  
3 ore  
Slefuire cu 40
  - 3 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR BASE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 40
  - 4 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR FINE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 120/220\*\*
  - 5 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR FINE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 120/220\*\*
- 
- 6 Primul strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore
  - 7 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore  
Slefuire cu 400
  - 8 Primul strat AQUAMAX DUR  
12 ore Slefuire cu 400
  - 9 Al 2-lea strat AQUAMAX DUR

- 1 Primul strat PRIMER 100  
30 de minute
  - 2 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment și plasă de armare  
3 ore  
Slefuire cu 40
  - 3 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR BASE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 40
  - 4 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR FINE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 120/220\*\*
  - 5 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR FINE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 120/220\*\*
- 
- 6 Primul strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore
  - 7 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore  
Slefuire cu 400
  - 8 Primul strat AQUAMAX DUR  
12 ore Slefuire cu 400
  - 9 Al 2-lea strat AQUAMAX DUR

TIMPUL DE USCARE POATE VARIA ÎN FUNȚIE DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE  
TIMP DE USCARE O SĂPTĂMÂNĂ  
NU ACOPERITI ȘI UDAȚI DOUA SĂPTĂMÂNI

## MIXER ȘI CONSUM

PRIMER 100  
Consum: 0,10 l/m<sup>2</sup>

HYDROPRIMER CI  
Consum: 2 straturi - 0,12 l/m<sup>2</sup>

HARD SEALANT  
Consum: 2 straturi - 0,10 l/m<sup>2</sup>

MICRODUO DE BAZĂ  
Consum: 2 straturi - 2,00 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3,00 L Rasina

MICRODUO FINE  
Consum: 2 straturi - 0,50 / 0,60 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 4,80 L Rasina

BAZĂ MICRODUR  
Consum: 2 straturi - 2,00 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3,00 L apa

MICRODUR FIN  
Consum: 2 straturi - 0,50 / 0,60 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 4,50 L apa

AQUAMAX DUR  
Consum: 2 straturi - 0,15 l/m<sup>2</sup>  
Mix: 5L (A) - 1 L (B)

## IMPRIPOX

Bariera de vapor: 2 straturi - 0,25 Kg/m<sup>2</sup>  
Bariera de vapor pentru capilaritate: 2 straturi - 3,35 Kg/m<sup>2</sup>

Înlocuiți Primerul 100 cu IMPRIPOX și continuați cu procedurile

Primul strat IMPRIPOX  
24 de ore  
Al doilea strat IMPRIPOX cu plasă de fibre  
3 - 4 ore

\*Aerisire bună recomandată.

\*Nu aplica proaspat pe proaspat.

\*Raport detaliat în TDS

\*\* 120: slefuire cu mașina / 220: slefuire manual.

## NON ABSORBANT / CERAMIC CŪ ROSTURI

- 1 Aplicați MICRODUO sau MICRODUR BASE pe rosturi  
24 de ore  
Slefuire cu 40
- 2 Primul strat PRIMER 100 cu plasă de armare  
30 de minute / 24 de ore maxim
- 3 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment  
12 ore  
Slefuire cu 40
- 4 Al 2-lea strat PRIMER 100  
30 de minute / 24 de ore maxim
- 5 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR BASE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 40
- 6 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR MEDIUM cu pigment  
3 - 6 ore  
Slefuire cu 80
- 7 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR MEDIUM cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 80
- 8 Primul strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore
- 9 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
12 ore  
Slefuire cu 400
- 10 Primul strat AQUAMAX DUR sau AQUAMAX EXTREME  
12 ore Slefuire cu 400
- 11 Al 2-lea strat AQUAMAX DUR sau AQUAMAX EXTREME

NU APLICAȚI PROASPĂT PE PROASPAT

## NON ABSORBANT / PIATRA SI MARMURA

- 1 Primul strat PRIMER 100 cu plasă de armare  
30 de minute
- 2 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment  
3 ore  
Slefuire cu 40
- 3 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR BASE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 40
- 4 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR MEDIUM cu pigment  
3 - 6 ore  
Slefuire cu 80
- 5 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR MEDIUM cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 80
- 6 Primul strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore
- 7 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore  
Slefuire cu 400
- 8 Primul strat AQUAMAX DUR sau AQUAMAX EXTREME  
12 ore Slefuire cu 400
- 9 Al 2-lea strat AQUAMAX DUR sau AQUAMAX EXTREME

## ABSORBANT / AUTONIVELARE

- 1 Umpleți fisurile cu MICRODUO sau MICRODUR BASE  
24 de ore Slefuire cu 40
- 2 Primul strat PRIMER 100  
30 de minute
- 3 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment și plasă de armare  
3 ore  
Slefuire cu 40
- 4 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR BASE cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 40
- 5 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR MEDIUM cu pigment  
3 ore  
Slefuire cu 80
- 6 Al 2-lea strat MICRODUO sau MICRODUR MEDIUM cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 80
- 7 Primul strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
4 ore
- 8 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI sau HARD SEALER  
12 ore  
Slefuire cu 400
- 9 Primul strat AQUAMAX DUR sau AQUAMAX EXTREME  
12 ore Slefuire cu 400
- 10 Al 2-lea strat AQUAMAX DUR sau AQUAMAX EXTREME

TIMPUL DE USCARE POATE VARIA ÎN FUNȚIE DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE  
TIMP DE USCARE O SĂPTĂMÂNĂ  
NU ACOPEREȘI ȘI UDAȚI DOUA SĂPTĂMÂNI

## MIXER ȘI CONSUM

PRIMER 100  
Consum: 0,10 l/m<sup>2</sup>

MICRODUO DE BAZĂ  
Consum: 2 straturi - 2,00 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3 L Rasina

BAZĂ MICRODUR  
Consum: 2 straturi - 2,00 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3 L apa

HYDROPRIMER CI  
Consum: 2 straturi - 0,12 l/m<sup>2</sup>

MICRODUO MEDIU  
Consum: 2 straturi - 0,50 / 0,60 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 4 L Rasina

AQUAMAX DUR  
Consum: 2 straturi - 0,15 l/m<sup>2</sup>  
Mix: 5L (A) - 1 L (B)

HARD SEALANT  
Consum: 2 straturi - 0,10 l/m<sup>2</sup>

MICRODUR MEDIUM  
Consum: 2 straturi - 0,50 / 0,60 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 4 L apa

AQUAMAX EXTREME  
Consum: 2 straturi - 0,15 l/m<sup>2</sup>  
Mix: 5L (A) - 1 L (B)

## IMPRIPOX

Bariera de vapori: 2 straturi - 0,25 Kg/m<sup>2</sup>  
Bariera capilara de umezeala: 2 straturi - 3,35 Kg/m<sup>2</sup>

Dacă utilizați mai întâi Impriprox ca barieră de vapori, urmați procesul normal, înlocuind aplicația principală cu:

1a mana IMPRIPOX  
24 de ore  
Al 2-lea strat IMPRIPOX cu plasă  
3 - 4 ore

### NON ABSORBANT / CERAMIC \*

- 1 Aplicați MICRODUO sau MICRODUR BASE pe rosturi  
24 de ore  
Slefuire cu 40
- 2 Primul strat PRIMER 100 cu plasă de armare  
30 de minute / 24 de ore maxim
- 3 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 40
- 4 Al 2-lea strat PRIMER 100  
30 de minute / 24 de ore maxim
- 5 Primul strat MICRODUR FINE BASE cu pigment  
3 - 6 ore  
Slefuire cu 40
- 6 Al 2-lea strat MICRODUR FINE BASE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 40
- 7 Primul strat HYDROPRIMER CI  
4 ore
- 8 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI  
4 ore  
Slefuire cu 400
- 9 Primul strat AQUAMAX EXTREME  
12 ore  
Slefuire cu 400
- 10 Al 2-lea strat AQUAMAX EXTREME

### ABSORBANT / BETON

- 1 Primul strat PRIMER 100  
30 de minute
- 3 Primul strat MICRODUO sau MICRODUR BASE fără pigment și plasă de armare  
24 de ore  
Slefuire cu 40
- 4 Primul strat MICRODUR FINE BASE cu pigment  
3 - 6 ore  
Slefuire cu 40
- 6 Al 2-lea strat MICRODUR FINE BASE cu pigment  
24 de ore  
Slefuire cu 80
- 7 Primul strat HYDROPRIMER CI  
4 ore
- 8 Al 2-lea strat HYDROPRIMER CI  
4 ore  
Slefuire cu 400
- 9 Primul strat AQUAMAX EXTREME  
12 ore  
Slefuire cu 400
- 10 Al 2-lea strat AQUAMAX EXTREME

TIMPUL DE USCARE POATE VARIA ÎN FUNȚIE DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE  
TIMP DE USCARE O SĂPTĂMÂNĂ  
NU ACOPERITI ȘI NU UDAȚI DOUA SĂPTĂMÂNI

#### MIXER ȘI CONSUM

PRIMER 100  
Consum: 0,10 l/m<sup>2</sup>

MICRODUO DE BAZĂ  
Consum: 2 straturi - 2,00 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3 L Rasina

BAZĂ MICRODUR  
Consum: 2 straturi - 2,00 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3 L apa

HYDROPRIMER CI  
Consum: 2 straturi - 0,12 l/m<sup>2</sup>

BAZĂ FINA MICRODUR  
Consum: 2 straturi - 1,20 Kg/m<sup>2</sup> Mix:  
10 Kg - 3,50 L apa

AQUAMAX EXTREME  
Consum: 2 straturi - 0,15 l/m<sup>2</sup>  
Mix: 5L (A) - 1 L (B)

#### IMPRIPOX

Bariera de vapor: 2 straturi - 0,25 Kg/m<sup>2</sup>  
Bariera de vapor pentru capilaritate: 2 straturi - 3,35 Kg/m<sup>2</sup>

Înlocuiți primerul 100 cu IMPRIPOX și continuați cu procedurile

Primele haine IMPRIPOX  
24 de ore  
Al doilea strat IMPRIPOX cu plasă de fibre  
3 - 4 ore