

VW Vanagon – VW T3/T25 Instrucciones porta ruedas:

Lo primero limpiamos bien la zona y colocamos cinta de carrocerero para marcar los agujeros y proteger la zona de posibles arañazos.



**Presentamos, marcamos y agujereamos.
Broca de 9mm**

VW Vanagon – VW T3/T25 Instrucciones porta ruedas:



Retiramos la cinta y protegemos los agujeros con pintura anti oxido.



Introducimos la pletina de soporte por el hueco de la toma de aire y atornillamos

VWVanagon – VW T3/T25 Instrucciones porta ruedas:



Una vez hecho, protegemos, marcamos, pintamos y colocamos el

cierre.



VWVanagon – VW T3/T25 Instrucciones porta ruedas:



Montamos el cierre con la placa de refuerzo por el interior

VWVanagon – VW T3/T25 Instrucciones porta ruedas:

**Ahora llega el
y probar a abrir
ajusta con las
Colocamos el**



**momento de colocar la rueda
y cerrar. Si es necesario se
rótulas.
hidráulico en su sitio y**

A

disfrutar!!!

