

Mercedes Sprinter / VW Crafter /MAN TGE

Instrucciones de montaje

Lo primero que hay que hacer es presentar el porta ruedas en su sitio.

Pones los tornillos (flechas rojas) y marcar el agujero del panel (flecha amarilla)

Quitás el soporte y haces el agujero (10mm)

Si tus bisagras son de 180 grados, todo lo que hay que hacer es atornillar en su sitio, colocando el refuerzo interno en su sitio.



Si son de 270 grados, después de hacer el agujero del panel tienes que cortar las guías de las bisagras por las líneas marcadas en rojo. Cierra la puerta con cuidado, porque la primera vez igual hay que hacer algún ajuste para que cierre suave y no dañe el piloto trasero.