

Mercedes Sprinter / VW Crafter /MAN TGE

Instructions de montage

La première chose à faire est de présenter le porte-roue à sa place. Mettez les vis (flèches rouges) et marquez le trou dans le panneau (flèche jaune)

Vous retirez le support et faites le trou (10mm)



Si vos charnières sont à 180 degrés, il vous suffit de les visser en mettant en place le renfort interne.



S'ils sont à 270 degrés, après avoir percé le trou dans le panneau, vous devez couper les guides de charnière le long des lignes marquées en rouge.

Fermez soigneusement la porte, car la première fois, vous devrez peut-être

effectuer quelques réglages pour qu'elle se ferme en douceur et n'endommage pas le feu arrière.