

VW T3/T25 Instructions porte roues

Il faut bien nettoyer et mettre cinte de carrossier pour éviter d'endommager la zone et pour marquer les trous.



On présente la pièce, on marque et on perce. Foret de 9mm

On enleve la cinte et protegeons les trous avec de la peinture anti rouille.

On mets la platine de support par le trou de la prise d'air et on les mets ensemble



On presente la structure et ajustons avec les rotules pour la laisser parfaitement horizontale.



Une fois fait ça, on va s'occuper de système de verrouillage. On mets de la cinte, on present la pièce et on perce



On mets la plaque intérieur et on la visse avec l'autre.



Maintenant on
mets la roue et
on fait des
mouvements

pour ouvrir et fermer plusieurs fois pour voir s'il faut ajuster les rotules.



On mets le vérin à sa place, et...

A balader!!!