

Mercedes Sprinter / VW Crafter /MAN TGE Montageanleitungen

Als erstes muss der Radträger an seinem Platz präsentiert werden. Setzen Sie die Schrauben ein (rote Pfeile) und markieren Sie das Loch in der Platte (gelber Pfeil). Sie entfernen die Stütze und machen das Loch (10 mm).

Wenn Ihre Scharniere einen 180-Grad-Winkel haben, müssen Sie sie nur festschrauben und so die innere Verstärkung anbringen.



Wenn sie 270 Grad betragen, müssen Sie nach dem Bohren des Lochs in der Platte die Scharnierführungen entlang der rot markierten Linien schneiden. Schließen Sie die Tür vorsichtig, denn beim ersten Mal müssen Sie möglicherweise einige Einstellungen vornehmen, damit sie reibungslos schließt und das Rücklicht nicht beschädigt.