


MAXIMUM
— SCENT —

הוראות הפעלה
מפיץ ריח אולטראסוניק




מפיץ שמנים אתריים מסחרי להתקנה על הקיר



MAXIMUM SCENT

הכרת המוצר



מפרט טכני


שם המוצר:	מפיץ ריח חכם להתקנה על הקיר
דגם:	MK400
מתח / זרם כניסה:	DC 5V / 1A
הספק:	5W
חיבור טעינה:	Type-C
מידות:	175x40x210 מ"מ
חומר:	ABS + PC + HDPE
קיבולת:	418 מ"ל
קיבולת סוללה:	4000mAh
תקן:	GB 4706.1-2005 / GB 4706.48-2009

התקנה והפעלה


שלבי התקנה



1. נקו וייבשו את הקיר באזור ההתקנה.



2. הדביקו את משטח ההדבקה על קיר חלק ונקי.



3. הכניסו את בקבוק השמן למקומו בתוך המכשיר.



4. סגרו את המכשיר וקבעו אותו על התושבת.

הפעלה

לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה - הדלקה או כיבוי של המכשיר.



לחיצה קצרה על כפתור המצבים - מעבר בין מצבי העבודה.



בזמן טעינה, נורית ההפעלה מהבהבת.



מצבי עבודה

מצבי התזה

1 מצב 1 - ריח עדין: התזה למשך 6 שניות כל 15 דקות.

2 מצב 2 - ריח קל-בינוני: התזה למשך 6 שניות כל 10 דקות.

3 מצב 3 - ריח בינוני: התזה למשך 6 שניות כל 6 דקות.

4 מצב 4 - ריח חזק: התזה למשך 6 שניות כל 3 דקות.

5 מצב 5 - התזה רציפה.

הטעינה: נורית ההפעלה מהבהבת בזמן טעינה.

אזהרות ואחריות

הערות חשובות

- יש לטעון את המוצר במלואו לפני השימוש הראשון.
- אין להכות, לפרק או לתקן את המוצר באופן עצמאי.
- יש להשתמש בשמנים המתאימים למכשיר בלבד.
- בעת התקנת בקבוק השמן, אין ללחוץ חזק מדי.
- אין להטות או להפוך את המכשיר לאחר התקנת השמן.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים.

תנאי אחריות

- תקופת האחריות: שנה אחת מיום הרכישה.
- האחריות מכסה פגמי ייצור, איכות ותקלות טכניות בלבד.
- במקרה של נזק שנגרם משימוש לא תקין, הלקוח יישא בעלות חלקים ומשלוח.

שם / איש קשר: _____

ערוץ רכישה: _____

דגם וצבע: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת: _____

תיאור התקלה: _____