

Waterproof:IPX8

Installation/Usage Instructions

1. Charging & Activation

Connect the watch charging cable to a 5V-1A adapter and plug it in. The cable will automatically align with the metal contact pins on the back cover of the watch via built-in magnets for charging.

New watches or those not used for a long time need to be charged for at least 15 minutes to exit the 0-voltage protection state and activate.

It is recommended to charge the device once a month. Keep it fully charged and power it off when not in use to extend service life and ensure optimal performance.

2. App Download & Device Pairing

2.1 App Download

Search for "FitCloudPro" on the App Store or Google Play to download, or scan the product QR code for direct download.

Safety Information Description

The watch is not a medical device. Health data collected such as heart rate, blood oxygen, sleep, calories, and steps is for reference only and cannot be used as a clinical diagnostic basis.

Radio operation instructions working frequency

Operating Frequency Band:2402-2480MHz

Maximum Radio-Frequency Power:4-7dBm

Wasserdicht: IPX8

Installations- und Gebrauchsanweisungen

1. Aufladen und Aktivierung

Schließen Sie das Ladekabel der Uhr an ein 5V-1A-Netzteil an und stecken Sie es in die Steckdose. Das Kabel wird sich dank integrierter Magnete automatisch mit den Metallkontaktstiften auf der Rückseite der Uhr verbinden und das Gerät aufladen.

Neue Uhren oder solche, die längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen mindestens 15 Minuten lang aufgeladen werden, um aus dem 0-Volt-Schutzmodus herauszukommen und aktiviert zu werden.

Es wird empfohlen, das Gerät einmal im Monat aufzuladen. Halten Sie es stets vollständig aufgeladen und schalten Sie es aus, wenn es nicht in Gebrauch ist, um die Lebensdauer zu verlängern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

2. App-Download und Geräte-Kopplung

2.1 App-Download

Suchen Sie nach „FitCloudPro“ im App Store oder bei Google Play, um die App herunterzuladen, oder scannen Sie den QR-Code des Produkts für einen direkten Download.

Beschreibung der Sicherheitsinformationen

Die Uhr ist kein medizinisches Gerät. Die gesammelten Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafdauer, Kalorienverbrauch und Schrittzahl dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für eine klinische Diagnose herangezogen werden.

Betriebsanleitung für das Funkgerät – Betriebsfrequenzbereich

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz

Maximale Funkleistung: 4–7 dBm

Vesitiivisyysluokitus: IPX8

Asennus-/käyttöohjeet

1. Lataus ja aktivointi

Kytke kellon latauskaapeli 5V-1A-sovittimeen ja liitä se pistorasiaan. Kaapeli asettuu automaattisesti paikoilleen kellon takakannen metallisten kosketuspisteiden kanssa sisäänrakennettujen magneettien avulla latausta varten.

Uudet kellot tai pitkään käyttämättömät kellot on ladattava vähintään 15 minuuttia, jotta ne poistuvat 0-voltin suoja-tilasta ja aktivoituvat.

On suositeltavaa ladata laitteen akku kerran kuukaudessa. Pidä laite täysin ladattuna ja sammuta se, kun et käytä sitä, jotta käyttöikä pitenee ja suorituskyky pysyy optimaalisena.

2. Sovelluksen lataaminen ja laitteen parittaminen

2.1 Sovelluksen lataaminen

Etsi "FitCloudPro" sovelluskaupasta (App Store tai Google Play) ja lataa se sieltä, tai skannaamalla tuotteen QR-koodi suoran latauksen saamiseksi.

Turvallisuustietojen kuvaus

Kello ei ole lääketieteellinen laite. Kerätyt terveystiedot, kuten syke, veren happipitoisuus, uni, kulutetut kalorit ja askeleet, ovat vain viitteellisiä, eikä niitä voida käyttää kliinisenä diagnostiikkapohjana.

Radion käyttöohjeet – toimintataajuus

Toimintataajuusalue: 2402–2480 MHz

Maksimi radiotaajuusteho: 4–7 dBm

Водонепроницаемость: IPX8

Инструкции по установке и использованию

1. Зарядка и активация

Подключите кабель для зарядки часов к адаптеру на 5 Вольт и 1 Ампер и включите его в розетку. Кабель автоматически притянется к металлическим контактным выводам на задней крышке часов благодаря встроенным магнитам для зарядки. Новые часы или часы, которые долго не использовались, необходимо заряжать не менее 15 минут, чтобы выйти из состояния защиты от разряда до нуля и активировать их.

Рекомендуется заряжать устройство один раз в месяц. Держите его полностью заряженным и выключайте, когда не используете, чтобы продлить срок службы и обеспечить оптимальную работу.

2. Загрузка приложения и сопряжение с устройством

2.1 Загрузка приложения

Найдите приложение «FitCloudPro» в App Store или Google Play и загрузите его, или отсканируйте QR-код на устройстве для прямой загрузки.

Описание информации по безопасности

Эти часы не являются медицинским устройством. Собранные данные о состоянии здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, сон, расход калорий и количество шагов, носят исключительно справочный характер и не могут использоваться в качестве клинической диагностической основы.

Инструкция по эксплуатации радиостанции. Рабочий диапазон частот:

Рабочий частотный диапазон: 2402–2480 МГц.

Максимальная мощность радиосигнала: 4–7 дБм

À prova de água: IPX8

Instruções de Instalação/Utilização

1. Carregamento e Ativação

Ligue o cabo de carregamento do relógio a um adaptador de 5V-1A e ligue-o à corrente.

O cabo alinhar-se-á automaticamente com os pinos de contacto metálicos na tampa traseira do relógio através de ímanes incorporados para carregamento.

Os relógios novos ou aqueles que não são utilizados há muito tempo precisam de ser carregados durante pelo menos 15 minutos para sair do estado de proteção de 0 voltagem e ativar.

Recomenda-se carregar o dispositivo uma vez por mês. Mantenha-o totalmente carregado e desligue-o quando não estiver em uso para prolongar a vida útil e garantir um desempenho ideal.

2. Download da App e Emparelhamento do Dispositivo

2.1 Download da App

Pesquise por "FitCloudPro" na App Store ou no Google Play para descarregar, ou digitalize o código QR do produto para download direto.

Descrição das Informações de Segurança

O relógio não é um dispositivo médico. Os dados de saúde recolhidos, como frequência cardíaca, oxigénio no sangue, sono, calorias e passos, são apenas para referência e não podem ser usados como base de diagnóstico clínico.

Instruções de operação de rádio frequência de trabalho

Banda de frequência de operação:2402-2480MHz

Potência máxima de radiofrequência:4-7dBm

Водоустойчивост:IPX8

Инструкции за инсталиране/употреба

1. Зареждане и активиране

Свържете кабела за зареждане на часовника към адаптер 5V-1A и го включете.

Кабелът автоматично ще се подравни с металните контактни щифтове на задния капак на часовника чрез вградени магнити за зареждане.

Новите часовници или тези, които не са били използвани дълго време, трябва да бъдат заредени поне 15 минути, за да излязат от състоянието на 0-волтова защита и да се активират.

Препоръчително е устройството да се зарежда веднъж месечно. Поддържайте го напълно зареден и го изключвайте, когато не се използва, за да удължите експлоатационния живот и да осигурите оптимална производителност.

2. Изтегляне на приложението и сдвояване на устройството

2.1 Изтегляне на приложението

Потърсете "FitCloudPro" в App Store или Google Play, за да изтеглите, или сканирайте QR кода на продукта за директно изтегляне.

Описание на информацията за безопасност

Часовникът не е медицинско устройство. Събраните здравни данни, като например сърдечен ритъм, кислород в кръвта, сън, калории и стъпки, са само за справка и не могат да бъдат използвани като клинична диагностична база.

Инструкции за работа с радиото работна честота

Работен честотен обхват: 2402-2480MHz

Максимална радиочестотна мощност: 4-7dBm

Atsparumas vandeniui: IPX8

Diegimo/Naudojimo Instrukcijos

1. Įkrovimas ir įjungimas

Prijunkite laikrodžio įkrovimo laidą prie 5V-1A adapterio ir įjunkite jį. Laidas automatiškai prisijungs prie metalinių kontaktinių kaisčių ant laikrodžio galinio dangtelio per įmontuotus magnetus, kad įkrautų.

Naujus laikrodžius arba tuos, kurie nebuvo naudojami ilgą laiką, reikia įkrauti bent 15 minučių, kad išėitų iš 0 voltų apsaugos būsenos ir įsijungtų.

Įrenginį rekomenduojama įkrauti kartą per mėnesį. Laikykite jį visiskai įkrautą ir išjunkite, kai nenaudojate, kad pailgintumėte tarnavimo laiką ir užtikrintumėte optimalų veikimą.

2. Programėš atsisiuntimas ir įrenginio susiejimas

2.1 Programėš atsisiuntimas

Iškokite „FitCloudPro“ „App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte, arba nuskaitykite produkto QR kodą, kad atsisiųstumėte tiesiogiai.

Saugos Informacijos Aprašymas

Laikrodis nėra medicinos prietaisas. Surinkti sveikatos duomenys, tokie kaip širdies ritmas, deguonies kiekis kraujyje, miegas, kalorijos ir žingsniai, yra tik informaciniai ir negali būti naudojami kaip klinikinė diagnostikos pagrindas.

Radio veikimo instrukcijos darbinis dažnis

Darbines dažnio juosta: 2402-2480MHz

Maksimali radio dažnio galia: 4-7dBm

Vodootpornost: IPX8

Upute za instalaciju i korištenje

1. Punjenje i aktivacija

Priključite kabel za punjenje sata na adapter od 5V-1A i uključite ga u utičnicu. Kabel će se automatski poravnati s metalnim kontaktnim pinovima na stražnjem poklopcu sata pomoću ugrađenih magneta za punjenje.

Novi satovi ili oni koji nisu korišteni dulje vrijeme moraju se puniti najmanje 15 minuta kako bi izašli iz stanja zaštite od nultog napona i aktivirali se.

Preporučuje se punjenje uređaja jednom mjesečno. Držite ga potpuno napunjenim i isključite ga kada ga ne koristite kako biste produžili njegov vijek trajanja i osigurali optimalne performanse.

2. Preuzimanje aplikacije i povezivanje uređaja

2.1 Preuzimanje aplikacije

Potražite "FitCloudPro" u App Storeu ili Google Playu kako biste je preuzeli, ili skenirajte QR kod proizvoda za izravno preuzimanje.

Opis sigurnosnih informacija

Sat nije medicinski uređaj. Prikupljeni podaci o zdravlju, poput otkucaja srca, razine kisika u krvi, sna, potrošenih kalorija i broja koraka, služe samo kao referentne informacije i ne mogu se koristiti kao klinička dijagnostička osnova.

Upute za rad radija – radna frekvencija

Radni frekvencijski opseg: 2402-2480 MHz

Maksimalna radiofrekvencijska snaga: 4-7 dBm

Ūdensizturība: IPX8

Uzstādīšanas/lietošanas instrukcijas

1. Uzlāde un aktivizēšana

Pievienojiet pulksteņa uzlādes kabeli 5V-1A adapterim un ieslēdziet to. Kabelis automātiski pieslēgsies pulksteņa aizmugurējā vāka metāla kontaktdakšām, izmantojot iebūvētos magnētus, lai notiktu uzlāde.

Jauniem pulksteņiem vai tiem, kas ilgstošnav lietoti, ir nepieciešams uzlādēt tos vismaz 15 minūtes, lai izietu no 0 voltu aizsardzības režīma un aktivizētos.

Ieteicams ierīci uzlādēt reizi mēnesī. Turiet to pilnībā uzlādētu un izslēdziet to, kad tā netiek izmantota, lai pagarinātu tās kalpošanas laiku un nodrošinātu optimālu darbību.

2. Lietotnes lejupielāde un ierīces savienošana

2.1 Lietotnes lejupielāde

Meklējiet "FitCloudPro" App Store vai Google Play veikalā, lai to lejupielādētu, vai skenējiet produkta QR kodu, lai lejupielādētu tieši no tā.

Drošības informācijas apraksts

Pulkstenis nav medicīniska ierīce. Savāktie veselības dati, piemēram, sirdsdarbības ātrums, skābekļa līmenis asinīs, miegs, kaloriju patēriņš un soļu skaits, ir paredzēti tikai atsaucei un tos nevar izmantot kā klīnisku diagnostikas pamatu.

Rādītāji radioaparāta darbības instrukcijās: darbības frekvence

Darbības frekvencju josla: 2402–2480 MHz

Maksimālā radiofrekvences jauda: 4–7 dBm

Étanche:IPX8

Instructions d'installation/d'utilisation

1. Chargement et activation

Connectez le câble de chargement de la montre à un adaptateur 5V-1A et branchez-le. Le câble s'alignera automatiquement avec les broches de contact métalliques sur le couvercle arrière de la montre via des aimants intégrés pour le chargement.

Les nouvelles montres ou celles qui n'ont pas été utilisées pendant une longue période doivent être chargées pendant au moins 15 minutes pour quitter l'état de protection 0-voltage et s'activer.

Il est recommandé de charger l'appareil une fois par mois. Gardez-le complètement chargé et éteignez-le lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger sa durée de vie et garantir des performances optimales.

2. Téléchargement de l'application et couplage de l'appareil

2.1 Téléchargement de l'application

Recherchez "FitCloudPro" sur l'App Store ou Google Play pour télécharger, ou scannez le code QR du produit pour un téléchargement direct.

Description des informations de sécurité

La montre n'est pas un dispositif médical. Les données de santé collectées telles que la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, les calories et les pas sont fournies à titre de référence uniquement et ne peuvent pas être utilisées comme base de diagnostic clinique.

Instructions d'utilisation de la radio fréquence de travail

Bande de fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz

Puissance radiofréquence maximale : 4-7dBm

Vízálló:IPX8

Telepítési/Használati Útmutató

1. Töltés és aktiválás

Csatlakoztassa az óra töltőkábelét egy 5V-1A adapterhez, és dugja be. A kábel automatikusan igazodik az óra hátlapján lévő fém érintkezőkhöz a beépített mágnesek segítségével a töltéshez.

Az új vagy hosszabb ideje nem használt órákat legalább 15 percig kell tölteni, hogy kilépjenek a 0-feszültségű védelmi állapotból és aktiválódjanak.

Havonta egyszer ajánlott feltölteni a készüléket. Tartsa teljesen feltöltve, és kapcsolja ki, ha nem használja, hogy meghosszabbítsa az élettartamot és biztosítsa az optimális teljesítményt.

2. App letöltés és eszköz párosítás

2.1 App letöltés

Keressen rá a "FitCloudPro" kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play-ben a letöltéshez, vagy olvassa be a termék QR-kódját a közvetlen letöltéshez.

Biztonsági Információk Leírása

Az óra nem orvosi eszköz. Az olyan egészségügyi adatok, mint például a pulzusszám, a véroxigénszint, az alvás, a kalóriák és a lépések csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatók klinikai diagnosztikai alapként.

Rádiós használati utasítás működési frekvencia

Működési frekvenciasáv: 2402-2480MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 4-7dBm

Водонепроникність: IPX8

Інструкції з встановлення/використання

1. Заряджання та активація

Підключіть кабель для заряджання годинника до адаптера живлення 5 В – 1 А та вставте його в розетку. Кабель автоматично притягнеться до металевих контактних контактів на задній кришці годинника за допомогою вбудованих магнітів для заряджання.

Нові годинники або ті, які довго не використовувалися, потрібно заряджати щонайменше 15 хвилин, щоб вийти з режиму захисту від нульової напруги та активувати їх.

Рекомендується заряджати пристрій раз на місяць. Тримайте його повністю зарядженим і вимикайте, коли не використовуєте, щоб продовжити термін служби та забезпечити оптимальну роботу.

2. Завантаження додатку та підключення пристрою

2.1 Завантаження додатку

Знайдіть «FitCloudPro» в App Store або Google Play для завантаження, або відскануйте QR-код на пристрої для прямого завантаження.

Опис інформації про безпеку

Цей годинник не є медичним пристроєм. Зібрані дані про стан здоров'я, такі як пульс, рівень кисню в крові, сон, кількість спалених калорій та кількість кроків, надаються лише для довідкових цілей і не можуть використовуватися як клінічна діагностична основа.

Інструкції з експлуатації радіостанції. Робоча частота:

Діапазон робочих частот: 2402-2480 МГц

Максимальна радіочастотна потужність: 4-7 дБм

Vodeodolnosť MPX8

Instalačné/Používateľské Inštrukcie

1. Nabíjanie a aktivácia

Pripojte nabíjací kábel hodínok k adaptéru 5V-1A a zapojte ho. Kábel sa automaticky zarovná s kovovými kontaktnými kolíkmi na zadnom kryte hodínok pomocou vstavaných magnetov na nabíjanie.

Nové hodinky alebo tie, ktoré sa dlhšiu dobu nepoužívali, je potrebné nabíjať aspoň 15 minút, aby sa ukončil stav ochrany 0-voltov a aktivovali sa.

Odporúčame nabíjať zariadenie raz za mesiac. Udržujte ho plne nabité a vypnite ho, keď sa nepoužíva, aby ste predĺžili životnosť a zabezpečili optimálny výkon.

2. Stiahnutie aplikácie a párovanie zariadenia

2.1 Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte "FitCloudPro" v App Store alebo Google Play a stiahnite si ju, alebo naskenujte QR kód produktu na priame stiahnutie.

Bezpečnostné Informácie Popis

Hodinky nie sú zdravotnícka pomôcka. Zdravotné údaje, ako sú srdcová frekvencia, kyslík v krvi, spánok, kalórie a kroky, sú len orientačné a nemôžu sa používať ako klinický diagnostický základ.

Návod na obsluhu rádia pracovná frekvencia

Frekvencné pásmo: 2402-2480MHz

Maximálny rádiový výkon: 4-7dBm

Vodoodpornost: IPX8

Navodila za namestitev/uporabo

1. Polnjenje in aktivacija

Priključite kabel za polnjenje ure na adapter 5V-1A in ga vključite. Kabel se bo samodejno poravnal s kovinskimi kontaktnimi zaticy na zadnjem pokrovu ure prek vgrajenih magnetov za polnjenje.

Nove ure ali tiste, ki jih dlje časa niste uporabljali, je treba polniti vsaj 15 minut, da izstopijo iz stanja 0-voltne zaščite in se aktivirajo.

Priporočljivo je, da napravo polnite enkrat na mesec. Naj bo popolnoma napolnjena in jo izklopite, ko je ne uporabljate, da podaljšate življenjsko dobo in zagotovite optimalno delovanje.

2. Prenos aplikacije in seznanjanje naprave

2.1 Prenos aplikacije

Poiščite »FitCloudPro« v trgovini App Store ali Google Play za prenos ali skenirajte QR kodo izdelka za neposreden prenos.

Opis varnostnih informacij

Ura ni medicinski pripomoček. Zbrani zdravstveni podatki, kot so srčni utrip, nasičenost krvi s kisikom, spanje, kalorije in koraki, so zgolj informativne narave in se ne morejo uporabljati kot podlaga za klinično diagnostiko.

Navodila za uporabo radia delovna frekvenca

Frekvenčni pas delovanja: 2402-2480MHz

Maksimalna radiofrekvenčna moc: 4-7dBm

Vattentät: IPX8

Installations- och användningsanvisningar

1. Laddning och aktivering Anslut klockans laddningskabel till en 5V-1A-adapter och koppla in den. Kabeln kommer automatiskt att justera sig med de metallkontaktstift som finns på baksidan av klockan via inbyggda magneter för laddning. Nya klockor eller sådana som inte har använts på länge behöver laddas i minst 15 minuter för att lämna 0-volts skyddsläget och aktiveras. Det rekommenderas att ladda enheten en gång i månaden. Håll den helt laddad och stäng av den när den inte används för att förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda.

2. App-nedladdning och enhetsparning

2.1 App-nedladdning Sök efter "FitCloudPro" på App Store eller Google Play för att ladda ner, eller skanna produktens QR-kod för direkt nedladdning.

Beskrivning av säkerhetsinformation

Klockan är inte en medicinsk enhet. Hälsodata som samlas in, såsom hjärtfrekvens, blodsyre, sömn, kalorier och steg, är endast för referens och kan inte användas som en klinisk diagnosgrund.

Instruktioner för radiooperationens arbetsfrekvens

Arbetsfrekvensband: 2402-2480MHz

Maximal radiovågsstyrka: 4-7dBm

방수 등급: IPX8

설치/사용 지침

1. 충전 및 활성화

시계 충전 케이블을 **5V-1A** 어댑터에 연결하여 꽂으세요. 케이블은 내장된 자석을 통해 시계 뒷면 커버의 금속 접점 핀과 자동으로 정렬되어 충전됩니다.

새 시계나 오랫동안 사용하지 않은 시계는 최소 **15분** 동안 충전해야 **0볼트** 보호 상태에서 벗어나 활성화됩니다.

기기를 한 달에 한 번씩 충전하는 것이 좋습니다. 사용하지 않을 때는 완전히 충전한 후 전원을 끄면 수명을 연장하고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.

2. 앱 다운로드 및 기기 페어링

2.1 앱 다운로드

App Store 또는 **Google Play**에서 "**FitCloudPro**"를 검색하여 다운로드하거나, 제품의 **QR 코드**를 스캔하여 직접 다운로드하세요.

안전 정보에 대한 설명

이 시계는 의료 기기가 아닙니다. 심박수, 혈중 산소 농도, 수면, 칼로리 소모량, 걸음 수 등 수집된 건강 데이터는 참고용일 뿐이며 임상 진단의 근거로 사용될 수 없습니다.

라디오 작동 지침 및 작동 주파수

작동 주파수 대역: **2402-2480MHz**

최대 무선 주파수 출력: **4-7dBm**

Αδιαβροχο:IPX8

Οδηγιές Εγκατάστασης/Χρήσης

1. Φόρτιση & Ενεργοποίηση

Συνδεάτε το καλωδίο φόρτισης του ρολογιού σε έναν προσαρμογέα 5V-1A και συνδεάτε τον. Το καλωδίο θα ευθυγραμμιστεί αυτομάτα με τις μεταλλικές ακίδες επαφής στο πίσω καλυμμά του ρολογιού μέσω ενσωματωμένων μαγνητών για φόρτιση.

Τα νέα ρολογία ή αυτά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να φορτιστούν για τουλάχιστον 15 λεπτά για να εξέλθουν από την κατάσταση προστασίας 0-τάσης και να ενεργοποιηθούν.

Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή μία φορά το μήνα. Διατηρηάτε την πλήρως φορτισμένη και απενεργοποιάτε την όταν δεν τη χρησιμοποιάτε για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής και να εξασφαλίσετε τη βελτιστή αποδοσή.

2. Λήψη εφαρμογής & Συζευξη συσκευής

2.1 Λήψη εφαρμογής

Αναζητήστε το "FitCloudPro" στο App Store ή στο Google Play για λήψη ή άραρώστε τον κωδικό QR του προϊόντος για απευθείας λήψη.

Περιγραφή Πληροφοριών Ασφαλείας

Το ρολογί δεν είναι ιατρική άσυσκευή. Τα δεδομένα υγείας που συλλεγονται, όπως ο καρδιακός ρυθμός, το οξυγόνο στο αίμα, ο ύπνος, οι θερμίδες και τα βήματα, είναι μόνο για αναφορά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κλινική διαγνωστική βάση.

Οδηγιές λειτουργίας ραδιοφώνου συχνότητα λειτουργίας

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2402-2480MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 4-7dBm

Vatnsheldni:IPX8

Uppsetningar-/Notkunarleiðbeiningar

1. Hleðsla og virkjun

Tengdu hleðslusnúru úrsins við 5V-1A straumbreyti og stingdu henni í samband. Snúran mun sjálfkrafa stilla sig að málmsnertipinnunum á bakhlið úrsins með innbyggðum seglum til að hlaða.

Ný úr eða þau sem hafa ekki verið notuð í langan tíma þurfa að vera hlaðin í að minnsta kosti 15 mínútur til að fara úr 0-volta verndarástandi og virkjast.

Mælt er með því að hlaða tækið einu sinni í mánuði. Hafðu það fullhlaðið og slökktu á því þegar það er ekki í notkun til að lengja endingartímann og tryggja hámarksafköst.

2. App niðurhal og tækispörun

2.1 App niðurhal

Leitaðu að "FitCloudPro" í App Store eða Google Play til að hlaða niður, eða skannaðu QR kóða vörunnar til að hlaða niður beint.

Lýsing á öryggisupplýsingum

Úrið er ekki lækningatæki. Heilsufarsgögn sem safnað er eins og hjartsláttur, súrefnismettun í blóði, svefn, kaloríur og skref eru eingöngu til viðmiðunar og má ekki nota sem klínískt greiningargrundvöll.

Leiðbeiningar um útvarpsnotkun vinnutíðni

Vinnutíðnisvið: 2402-2480MHz

Hámarks útvarpstíðnisafli: 4-7dBm

Impermeabilità: IPX8

Istruzioni per l'installazione/l'utilizzo

1. Ricarica e attivazione

Collegare il cavo di ricarica dell'orologio a un adattatore da 5V-1A e inserirlo nella presa.

Il cavo si allineerà automaticamente ai contatti metallici sul retro del coperchio dell'orologio grazie ai magneti integrati per la ricarica.

Gli orologi nuovi o quelli non utilizzati per molto tempo devono essere caricati per almeno 15 minuti per uscire dallo stato di protezione da tensione zero e attivarsi.

Si consiglia di caricare il dispositivo una volta al mese. Mantenerlo sempre completamente carico e spegnerlo quando non in uso contribuirà a prolungarne la durata e a garantirne le prestazioni ottimali.

2. Scarica l'app e abbina il dispositivo

2.1 Scarica l'app

Cerca "FitCloudPro" sull'App Store o su Google Play per scaricarla, oppure scansiona il codice QR del prodotto per un download diretto.

Descrizione delle informazioni sulla sicurezza

L'orologio non è un dispositivo medico. I dati sanitari raccolti, come frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, sonno, calorie bruciate e passi compiuti, sono solo a scopo informativo e non possono essere utilizzati come base per una diagnosi clinica.

Istruzioni per l'utilizzo della radio - Frequenza di funzionamento

Banda di frequenza di funzionamento: 2402-2480 MHz

Potenza radiofrequenza massima: 4-7 dBm

Resistente al agua: IPX8

Instrucciones de instalación y uso

1. Carga y activación

Conecte el cable de carga del reloj a un adaptador de 5V-1A y enchúfelo. El cable se alinearán automáticamente con los pines de contacto metálicos en la parte posterior del reloj gracias a los imanes incorporados para la carga.

Los relojes nuevos o aquellos que no se hayan usado durante mucho tiempo deben cargarse durante al menos 15 minutos para salir del estado de protección contra voltaje cero y activarse.

Se recomienda cargar el dispositivo una vez al mes. Manténgalo completamente cargado y apáguelo cuando no lo esté usando para prolongar su vida útil y asegurar un rendimiento óptimo.

2. Descarga de la aplicación y emparejamiento del dispositivo

2.1 Descarga de la aplicación

Busque "FitCloudPro" en la App Store o Google Play para descargarla, o escanee el código QR del producto para descargarla directamente.

Descripción de la información de seguridad

El reloj no es un dispositivo médico. Los datos de salud recopilados, como la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, el sueño, las calorías quemadas y los pasos dados, son solo para referencia y no pueden utilizarse como base para un diagnóstico clínico.

Instrucciones de uso de la radio: frecuencia de operación

Banda de frecuencia de operación: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 4-7 dBm

Veekindel:IPX8

Paigaldus-/kasutusjuhised

1. Laadimine ja aktiveerimine

Ühendage kella laadimiskaabel 5 V-1 A adapteriga ja ühendage see vooluvõrku. Kaabel joondub automaatselt kella tagakaane metallkontaktidega sisseehitatud magnetite abil laadimiseks.

Uusi kellasid või neid, mida pole pikka aega kasutatud, tuleb laadida vähemalt 15 minutit, et väljuda 0-voldise kaitse olekust ja aktiveerida.

Seadet on soovitatav laadida kord kuus. Hoidke seda täielikult laetuna ja lülitage see välja, kui seda ei kasutata, et pikendada kasutusiga ja tagada optimaalne jõudlus.

2. Rakenduse allalaadimine ja seadme sidumine

2.1 Rakenduse allalaadimine

Otsige App Store'ist või Google Playst "FitCloudPro", et alla laadida, või skannige toote QR-kood otse allalaadimiseks.

Ohutusteabe kirjeldus

Kell ei ole meditsiiniseade. Kogutud terviseandmed, nagu südame löögisagedus, vere hapnikusisaldus, uni, kalorid ja sammud, on ainult viitamiseks ja neid ei saa kasutada kliinilise diagnostika alusena.

Raadio tööjuhised töösagedus

Töösagedusriba: 2402-2480MHz

Raadiosageduse maksimaalne võimsus: 4-7dBm

Vodotěsnost: IPX8

Instrukce pro instalaci/použití

1. Nabíjení a aktivace

Připojte nabíjecí kabel hodinek k adaptéru 5V-1A a zapněte ho. Kabel se automaticky zarovná s kovovými kontaktními kolíky na zadním krytu hodinek pomocí vestavěných magnetů pro nabíjení.

Nové hodinky nebo ty, které nebyly dlouho používány, je třeba nabíjet alespoň 15 minut, aby se dostaly z ochranného stavu s nulovým napětím a aktivovaly se.

Doporučuje se nabíjet zařízení jednou měsíčně. Udržujte ho plně nabité a vypněte ho, když se nepoužívá, abyste prodloužili životnost a zajistili optimální výkon.

2. Stáhnout aplikaci a spárovat zařízení

2.1 Stáhnout aplikaci

Hledejte "FitCloudPro" v App Store nebo Google Play pro stazění, nebo naskenujte QR kód produktu pro přímé stazění.

Popis bezpečnostních informací

Hodinky nejsou lékařský přístroj. Zdravotní údaje shromážděné, jako je srdeční frekvence, saturace krve kyslíkem, spánek, kalorie a kroky, jsou pouze orientační a nelze je použít jako klinický diagnostický základ.

Návod k obsluze rádia pracovní frekvence

Provozní frekvencí pásmo: 2402-2480MHz

Mmaximální vysokofrekvenční výkon: 4-7dBm

IPX8 :مقاوم للماء

تعليمات التركيب/الاستخدام

1. الشحن والتفعيل

وقم بتوصيله. سيصطف الكابل تلقائيًا مع دبابيس التلامس **V-1A** قم بتوصيل كابل شحن الساعة بمحول **5** المعدنية الموجودة على الغطاء الخلفي للساعة عبر المغناطيس المدمج للشحن.

تحتاج الساعات الجديدة أو تلك التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة إلى الشحن لمدة **15** دقيقة على الأقل للخروج من حالة حماية الجهد **0** وتفعيلها.

يوصى بشحن الجهاز مرة واحدة في الشهر. حافظ على شحنه بالكامل وقم بإيقاف تشغيله في حالة عدم الاستخدام لإطالة عمر الخدمة وضمان الأداء الأمثل.

2. تنزيل التطبيق وإقران الجهاز

2.1 تنزيل التطبيق

لتنزيله، أو امسح رمز الاستجابة السريعة **Google Play** أو **App Store** في **"FitCloudPro"** ابحث عن المنتج ضوئيًا لتنزيله مباشرةً.

وصف معلومات السلامة

الساعة ليست جهازًا طبيًا. البيانات الصحية التي يتم جمعها مثل معدل ضربات القلب وأكسجين الدم والنوم والسعرات الحرارية والخطوات هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس للتشخيص السريري.

تعليمات تشغيل الراديو تردد التشغيل

نطاق تردد التشغيل: **2402-2480** ميغاهرتز

الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي: **4-7** ديسيبيل ميلي واط

Vanntett:IPX8

Installasjons-/bruksanvisninger

1. Lading og aktivering

Koble ladekabelen til klokken til en 5V-1A adapter og plugg den inn. Kabelen vil automatisk justeres med metallkontaktpinnene på baksiden av klokken via innebygde magneter for lading.

Nye klokker eller de som ikke er brukt på lenge, må lades i minst 15 minutter for å forlate 0-volts beskyttelsestilstand og aktivere.

Det anbefales å lade enheten en gang i måneden. Hold den fulladet og slå den av når den ikke er i bruk for å forlenge levetiden og sikre optimal ytelse.

2. Appnedlasting og enhetsparing

2.1 Appnedlasting

Søk etter "FitCloudPro" i App Store eller Google Play for å laste ned, eller skann produktets QR-kode for direkte nedlasting.

Sikkerhetsinformasjonsbeskrivelse

Klokken er ikke et medisinsk utstyr. Helsedata som samles inn, som hjerterefrekvens, oksygenivå i blodet, søvn, kalorier og skritt, er kun ment som referanse og kan ikke brukes som et klinisk diagnostisk grunnlag.

Radio driftsinstruksjoner arbeidsfrekvens

Driftsfrekvensbånd: 2402-2480MHz

Maksimal radiofrekvensseffekt: 4-7dBm

防水性能：IPX8

取り付け/使用方法の説明

1. 充電とアクティベーション

ウォッチの充電ケーブルを5V-1Aのアダプターに接続し、コンセントに差し込んでください。ケーブルは内蔵磁石により、ウォッチの背面カバーにある金属製の接触ピンと自動的に合体し、充電が開始されます。

新規のウォッチや長期間使用していないウォッチは、0ボルト保護状態から脱却し、アクティベーションするために、少なくとも15分間充電する必要があります。

デバイスは月に1回程度充電することをお勧めします。完全に充電した状態で、使用しないときは電源を切っておくことで、寿命を延ばし、最適な性能を維持できます。

2. アプリのダウンロードとデバイスのペアリング

2.1 アプリのダウンロード

App StoreまたはGoogle Playで「FitCloudPro」を検索してダウンロードするか、製品のQRコードをスキャンして直接ダウンロードしてください。

安全情報の説明

この時計は医療機器ではありません。心拍数、血中酸素濃度、睡眠、カロリー消費量、歩数などの健康データはあくまでも参考情報であり、臨床的な診断の根拠として使用することはできません。

無線機の操作に関する指示（動作周波数）

動作周波数帯域：2402-2480MHz

最大無線周波数出力：4-7dBm

Odporność na wodę: IPX8

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie i aktywacja

Podłącz kabel do ładowania zegarka do zasilacza o parametrach 5V-1A i włącz go do gniazdka. Kabel automatycznie połączy się z metalowymi stykami na tylnej obudowie zegarka dzięki wbudowanym magnesom, umożliwiając ładowanie.

Nowe zegarki lub te, które nie były używane przez dłuższy czas, należy ładować przez co najmniej 15 minut, aby wyłączyć tryb ochrony przed niskim napięciem i aktywować urządzenie.

Zaleca się ładowanie urządzenia raz w miesiącu. Proszę utrzymywać je w pełni naładowanym stanie i wyłączać, gdy nie jest używane, aby przedłużyć jego żywotność i zapewnić optymalną wydajność.

2. Pobieranie aplikacji i parowanie urządzenia

2.1 Pobieranie aplikacji

Wyszukaj „FitCloudPro” w App Store lub Google Play, aby ją pobrać, lub zeskanuj kod QR na produkcie, aby pobrać ją bezpośrednio.

Opis informacji dotyczących bezpieczeństwa

Zegarek nie jest urządzeniem medycznym. Zbierane dane dotyczące zdrowia, takie jak tętno, poziom tlenu we krwi, sen, spalone kalorie i liczba kroków, służą wyłącznie jako informacja pomocnicza i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do diagnozy klinicznej.

Instrukcja obsługi radia – częstotliwość pracy

Pasmo częstotliwościowe: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc sygnału radiowego: 4–7 dBm

Vandtæt:IPX8

Installations-/brugsanvisning

1. Opladning og aktivering

Tilslut urets opladningskabel til en 5V-1A adapter, og sæt den i stikkontakten. Kablet vil automatisk justeres med metalkontaktstifterne på urets bagside via indbyggede magneter til opladning.

Nye ure eller dem, der ikke har været brugt i lang tid, skal oplades i mindst 15 minutter for at forlade 0-volt beskyttelsestilstanden og aktivere.

Det anbefales at oplade enheden en gang om måneden. Hold den fuldt opladet, og sluk den, når den ikke er i brug, for at forlænge levetiden og sikre optimal ydeevne.

2. App-download og enhedsparring

2.1 App-download

Søg efter "FitCloudPro" i App Store eller Google Play for at downloade, eller scan produktets QR-kode for direkte download.

Sikkerhedsinformation Beskrivelse

Uret er ikke et medicinsk udstyr. Sundhedsdata indsamlet som f.eks. puls, iltmætning i blodet, søvn, kalorier og skridt er kun til reference og kan ikke bruges som et klinisk diagnostisk grundlag.

Radiobetjeningsinstruktioner arbejdsfrekvens

Driftsfrekvensbånd: 2402-2480MHz

Maksimal radiofrekvens effekt: 4-7dBm

Impermeabil: IPX8

Instrucțiuni de instalare/utilizare

1. Încărcare și activare

Conectați cablul de încărcare al ceasului la un adaptor de 5V-1A și conectați-l la priză. Cablul se va alinia automat cu piniile metalice de contact de pe capacul din spate al ceasului prin intermediul magneților integrați pentru încărcare.

Ceasurile noi sau cele care nu au fost folosite mult timp trebuie încărcate timp de cel puțin 15 minute pentru a ieși din starea de protecție la tensiune zero și a se activa.

Se recomandă încărcarea dispozitivului o dată pe lună. Mențineți-l complet încărcat și opriți-l când nu este utilizat pentru a-i prelungi durata de viață și a asigura performanțe optime.

2. Descărcarea aplicației și asocierea dispozitivului

2.1 Descărcarea aplicației

Căutați „FitCloudPro” în App Store sau Google Play pentru a o descărca, sau scanați codul QR al produsului pentru descărcare directă.

Descrierea informațiilor privind siguranța

Ceasul nu este un dispozitiv medical. Datele de sănătate colectate, cum ar fi ritmul cardiac, nivelul de oxigen din sânge, somnul, kaloriile consumate și numărul de pași, sunt doar orientative și nu pot fi folosite ca bază pentru diagnosticare clinică.

Instrucțiuni pentru utilizarea radio-ului - frecvență de funcționare

Banda de frecvențe de funcționare: 2402-2480 MHz

Puterea maximă a semnalului radio: 4-7 dBm

IPX8: עמיד למים

הוראות התקנה/שימוש

1. טעינה והפעלה

והכניסו אותו לשקע. הכבל יתחבר **V-1A** חברו את כבל הטעינה של השעון למתאם חשמלי של 5 אוטומטית למגעי המתכת שבחלק האחורי של השעון באמצעות מגנטים מובנים לצורך טעינה שעונים חדשים או כאלה שלא נעשה בהם שימוש במשך זמן רב, צריכים להיות טעונים לפחות 15 דקות כדי לצאת ממצב ההגנה מפני מתח אפס ולהתחיל לפעול.

מומלץ לטעון את המכשיר פעם בחודש. יש לשמור אותו טעון במלואו ולכבות אותו כאשר אינו בשימוש, כדי להאריך את חיי השימוש שלו ולהבטיח ביצועים מיטביים.

2. הורדת האפליקציה והתאמת המכשיר

2.1 הורדת האפליקציה

QR-כדי להוריד אותה, או סרקו את קוד ה **Google Play**-או ב **App Store** ב-**"FitCloudPro"** חפשו את של המוצר להורדה ישירה.

תיאור מידע בטיחותי

השעון אינו מכשיר רפואי. נתוני הבריאות שנאספים כגון קצב לב, רמת חמצן בדם, שינה, קלוריות ומספר צעדים הם לעיון בלבד ואינם יכולים לשמש כבסיס לאבחון קליני.

הוראות הפעלה לרדיו - תדר עבודה

MHz טווח תדרי הפעלה: **2402-2480**

dBm הספק רדיו מקסימלי: **4-7**

Waterdicht: IPX8

Installatie-/gebruikshandleiding

1. Opladen en Activering

Verbind de oplaadkabel van het horloge met een 5V-1A adapter en steek deze in het stopcontact. De kabel zal automatisch uitlijnen met de metalen contactpinnen op de achterkant van het horloge via ingebouwde magneten voor het opladen.

Nieuwe horloges of horloges die lange tijd niet zijn gebruikt, moeten minstens 15 minuten worden opgeladen om de 0-voltage beschermingsstatus te verlaten en te activeren.

Het wordt aanbevolen om het apparaat eenmaal per maand op te laden. Houd het volledig opgeladen en zet het uit wanneer het niet in gebruik is om de levensduur te verlengen en optimale prestaties te waarborgen.

2. App Downloaden en Apparaten Koppelen

2.1 App Downloaden

Zoek naar "FitCloudPro" in de App Store of Google Play om te downloaden, of scan de product QR-code voor directe download.

Veiligheidsinformatie Beschrijving

Het horloge is geen medisch apparaat. Gegevens over de gezondheid, zoals hartslag, bloedzuurstof, slaap, calorieën en stappen, zijn alleen ter referentie en kunnen niet als klinische diagnosebasis worden gebruikt.

Instructies voor radio-operatie werkfrequentie

Werkfrequentieband: 2402-2480MHz

Maximale radiofrequentievermogens: 4-7dBm

Su geçirmezlik:IPX8

Kurulum/Kullanım Talimatları

1. Şarj Etme ve Etkinleştirme

Saat şarj kablosunu bir 5V-1A adaptöre bağlayın ve prize takın. Kablo, şarj için yerleşik mıknatıslar aracılığıyla saatin arka kapağındaki metal temas pinleriyle otomatik olarak hizalanacaktır.

Yeni saatlerin veya uzun süre kullanılmayanların, 0 voltaj koruma durumundan çıkmak ve etkinleştirmek için en az 15 dakika şarj edilmesi gerekir.

Cihazı ayda bir kez şarj etmeniz önerilir. Servis ömrünü uzatmak ve optimum performansı sağlamak için tam şarjlı tutun ve kullanmadığınız zamanlarda kapatın.

2. Uygulama İndirme ve Cihaz Eşleştirme

2.1 Uygulama İndirme

İndirmek için App Store veya Google Play'de "FitCloudPro" araması yapın veya doğrudan indirmek için ürün QR kodunu tarayın.

Güvenlik Bilgileri Açıklaması

Saat tıbbi bir cihaz değildir. Kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku, kalori ve adımlar gibi toplanan sağlık verileri yalnızca referans amaçlıdır ve klinik tanısal bir temel olarak kullanılamaz.

Radyo çalıştırma talimatları çalışma frekansı

Çalışma Frekans Bandı: 2402-2480MHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü: 4-7dBm