

# DCP-240 בקר דיגיטאלי לשערים ומחסומים

## Digital Control Panel for 220V sliding gate motor

### לימוד את זמני עבודה פתיחה וסגירה

לאחר הרכבת המנוע והבקר יש לתת לבקר הוראה ללמוד את זמני העבודה (פתיחה וסגירה) באופן אוטומטי בצורה הבאה :  
 העבר מפסק TIMER למצב OFF ולחץ על לחצן I שלט. הבקר יתחיל לפתוח ולסגור את השער שלוש פעמים וללמוד את זמני העבודה באופן אוטומטי. בסיום הפעולה החזר מפסק TIMER למצב ON

### כיצד ללמד שלטים (הבקר לומד שלטים חדשים בשני אופנים)

1. לימוד שלטים בעזרת ג'מפר REMOTE בבקר:

הוצא את הג'מפר REMOTE בבקר ומסר אור יתחיל לתקתק, לחץ על הלחצן בשלט שאתה מעונין שיפעיל את הבקר .

החזר את הג'מפר למקומו. חזור על אותו תהליך בכדי ללמד שלטים נוספים הערה: לחצן IV בשלט יפתח את השער להולכי רגל.

2. לימוד שלטים באופן אלהוטי בבקר: במידה וברשותך שלט תקין המשוך לבקר לחץ בעת ובעונה אחת על שני הלחצנים I ו- II למשך 7 שניות. לאחר מכן, לחץ על הלחצן הרצוי בשלט החדש למשך שניה והבקר ילמד באופן אוטומטי את השלט החדש.

### תכניות עבודה

אפשר לבחור אחת מארבעת תכניות העבודה הבאות:

**I תכנית חצי אוטומטית** - פתיחה עצירה וסגירה בעזרת השלט רחוק או לחצני הפעלה.

**II תכנית אוטומטית** - פתיחה בעזרת שלט רחוק או בעזרת לחצני הפעלה, והסגירה היא אוטומטית ע"י שעון זמן של הבקר.

**III תכנית סופר אוטומטית** - תכנית זו היא כתוכנית אוטומטית ובנוסף ניתן לעצור את השער בזמן הפתיחה לפתיחה חלקית עבור הולכי רגל, ולאחר מכן השער ייסגר אוטומטית. ניתן גם לעצור את השער בזמן סגירה והשער יישאר פתוח חלקית עד ללחיצה הבאה בשלט .

**IV תכנית אוטומטית עם אבטחה**-תכנית אוטומטית, ובנוסף השער ידלג על זמן שהיית סגירה ויסגור את השער מיד עם סיום חציית העין.

### בחירת תוכנית עבודה רצויה:

העבר מפסק OFF ל PROGRAM , בחר ולחץ על אחד הלחצנים I , II , III , IV בשלט לפי בחירתך והחזר מפסק למצב ON.

### כיצד ללמד זמן שהיית סגירה אוטומטית:

העבר מפסק OFF ל TIMER לחץ על לחצן II בשלט. ממסר אור יתחיל לתקתק. המתן את הזמן הרצוי לחץ שנית על לחצן II החזר ל ON

### הפעלה וביטול פונקציות עבודה: (חזרה על תהליך הפעלת פונקציית עבודה מחזירה למצב הקודם)

**ביטול או הוספת ברקס אלקטרוני:** העבר מפסק OFF ל FUNCTION ולחץ על לחצן I בשלט. החזר מפסק ל ON. לביטול חזור על התהליך.

**עם או בלי האטה בסוף סגירה ופתיחה:** העבר מפסק OFF ל FUNCTION ולחץ על לחצן II בשלט. החזר מפסק ל ON .

**עם או בלי האטה בתחילת עבודה:** העבר מפסק OFF ל FUNCTION לחץ על לחצן IV בשלט. החזר מפסק למצב ON .

**בחירת בין ממסר מנעול חשמלי או ממסר אור:** העבר מפסק FFO ל TIMER לחץ על לחצן III בשלט. החזר מפסק למצב ON .

**בחירת בין כניסה הפעלה ידנית או כניסה ללחצן הולכי רגל:** העבר מפסק FFO ל TIMER ולחץ על לחצן IV בשלט, החזר מפסק ל ON.

### בחירת עוצמת מנוע (בסיום הבחירה העבר מפסק POWER למצב ON)

ניתן לבחור אחת מעשרה דרגות עוצמה שונות עבור המנוע. לצורך בחירת עוצמת מנוע הרצויה העבר מפסק OFF ל POWER בבקר ולחץ :  
 על לחצן I למקסימום 100% כוח, או לחצן II למינימום כוח, או לחצן III לעלות רמה אחת, או לחצן IV לרדת רמה אחת.

\*\*\*הוראות אלו מתייחסות ללשון זכר ונקבה כאחד \*\*\*



