

הוראות בטיחות על סולם תחזוקה נייד

למען בטיחותך קרא בעיון ובקפידה את הוראות הבטיחות

בחר סולם באורך מתאים על מנת להגיע לגובה העבודה הנדרשת.

חשוב: הסולם מתוכנן לשאת אדם אחד (עם כלי העבודה והחומרים), ובלבד שהמשקל המרבי הכולל לא יעלה על 150 ק"ג.

בדיקה

1. בדוק את הסולם בעת קבלתו ולפני תחילת השימוש בו.
2. אין לעלות על סולם פגום, מכופף, שבור, או סולם שחסרים בו חלקים. וודא שכל חלקי הסולם תקינים.
3. וודא שכל המסמרות, המפרקים, האומים והברגים קיימים ומהודקים. וודא שהזקיפים, החווקים, השלבים והמפרקים בטוחים ותקינים.. כולל המעקה מסביב למשטח עמידה.
4. שמור על ניקיון הסולם מפני גריז, שמנים, בוז, שלג, צבע או כל חומר אחר העלול לגרום להחלקה. שמור על ניקיון נעליי העבודה, אין לטפס על סולם עם נעליים בעלות סוליות עור.
5. אין לבצע תיקונים מאולתרים לחלקים פגומים או חלקים חסרים בסולם.
6. יש להשמיד סולם פגום, או שבור או סולם שנחשף להשפעה של אש או קורוזיה כימית, העלולים להשפיע על החוזק המכני של הסולם.

העמדה נכונה

סכנה: מתכת מוליכה חשמל וודא שהסולם אינו נמצא במגע או בקרבת קווי חשמל.

יש לנעול באופן מלא את כל הנעילות המעקה וכלוב ההגנה הקיימות בסולם תחזוקה אחרי עליה על הסולם.

יש לנעול באופן מלא את הגלגלים לפני העלייה על הסולם

בשום פנים ואופן אל תשחרר, או תנסה לשנות את מצב מנגנוני נעילת הצירים.

מקם את הסולם על שטח יציב וישר עם יציבה בטוחה. אין להעמיד את הסולם על משטחים מחליקים. אין להעמיד את הסולם על ארגזים, חפצים לא יציבים או על פיגומים על מנת להגביה את הסולם.

אין למקם את הסולם לפני דלתות או חלונות שנפתחות לכיוון הסולם.

שימוש נכון בסולם

1. אין להשתמש בסולם אם אינך כשיר פיזית או הינך מתעייף בקלות, נוטה להתעלפויות, נוטל תרופות או נמצא תחת שפעת אלכוהול או סמים.
2. אין להשאיר סולם לשימוש ללא השגחה בקרבת ילדים.
3. יש לוודא סגירה מלאה של כל הנעילות והמעקות אחרי העלייה על הסולם.
4. יש לעלות או לרדת מסולם רק עם הפנים לכיוון הסולם, יש לשמור על מיקום הגוף בין זקיפי הסולם.
5. בעת טיפוס על סולם וירידה ממנו יש לאחוז בו היטב בשתי ידיים.
6. אין לטפס על הסולם מהצד

הוראות בטיחות על סולם תחזוקה נייד

7. אין לטפס מעל נקודת תמיכת המעקה העליונה.
8. אין להשתמש בסולם ברוח חזקה או בתנאי סופה.
9. אין לשחרר מנגנון נעילה המעקה תוך כדי עבודה על הסולם..
10. אין להושיט יד, למתוח או להטות את גופך על מנת להגיע למקומות מרוחקים . הצב את גופך בתוך מעקה הסולם כששתי רגליך על אותו משטח
11. אין להזיז את הסולם עם אדם העומד עליו ותוך כדי עמידה או עבודה על הסולם.
12. אין לשחרר את נעילה הגלגלים שיש אדם עומד על הסולם.
13. אין להעמיס את הסולם מעבר למותר.
14. יש למקם את הסולם קרוב למקום העבודה הנדרש. אין לדחוף או למשוך את הסולם בכיוון צידי בעודך עומד על הסולם אתה עלול לאבד את שיווי משקלך ולהיפגע.
15. אסור להשאיר ציוד על הסולם בזמן העברתו.
16. נדרש להקפיד במיוחד כאשר מעבירים את סולם התחזוקה מעל שטח שאינו חלק כיוון שזה עלול לגרום לסולם ליפול
17. יש תמיד לעלות על הסולם עם נעלי בטיחות וסוליות נגד החלקה.