


1035/D



1037/D



Mano derecha

1015 D/1035 D

1017 D/1037 D

10151 D/10171 D

	Horizontal	Vertical
Normal	1015	1017
Automático	1035	1037
Inverso	10151	10171



1015/1017

Apertura sólo mientras dura el impulso eléctrico



1035/1037

Al recibir impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura




Mano izquierda

1015 I/1035 I

1017 I/1037 I

10151 I/10171 I



⚡ 12V / AC: Estándar
12V / DC: Opcional