


micro: bit

Building Steps





Robotic Arm






1







2







3







4







5










6







7







8







9







10







11










12







13






14







15




16




17





18







19









20







21






22






23







24












25

26







27





28




29








30




31




Please connect the data cable.


32



33





34



Press and hold the power button for 3s to power on.

35




forever
if
Button Sensor P0
=
0
then
Servo S1 angle 90
else
Servo S1 angle 40
forever
if
Button Sensor P16
=
0
then
Servo S4 angle 90
else
Servo S4 angle 40