


¡Muchas gracias por tu compra!!!

Instrucciones complementarias –cámara de seguridad x2 Antenas





Después de descargar y **registrarse como usuario en la aplicación V380 PRO** (que es **DISTINTA** a la **V380**), podemos enlazar la Cámara de Seguridad a la aplicación siguiendo estos pasos:




#1-Pulse “Agregar Dispositivo +”
 (“Add device +”)




ó #1b-Pulse el dispositivo detectado automáticamente
(en caso de que haya aparecido el dispositivo a enlazar)



#2-Escane o seleccione
“No encontré el código QR”




#3-Pulse “Cámara Inteligente WiFi”
(WiFi Smart Camera)




#4-Pulse “Cámara Inteligente WiFi”
> (AP Hotspot connection)

#5> SELECCIONAR LA RED WIFI QUE ESTR USANDO E INTRUDUCIR LA CONTRASEÑA DE ACCESO A LA RED.

En este punto la lógica es que se le va a “compartir” a la cámara el nombre y la contraseña WiFi para que se conecte a Internet (al igual que lo haríamos si le compartiéramos la clave a un amigo para conectar su celular).



Después de confirmar saldrá una anuncio informando que habrá una red WiFi de nombre “MV” (mas una serie de números). Esa es la señal de WiFi la cual la cámara estará transmitiendo temporalmente (es la “AP spot”). CONECTESE A LA RED “MV” y la aplicación se conectará un momento y cuando se conecte en automático le “compartirá” la red WiFi que está en uso. **En este punto NO se debe desconectar el celular de la red AP** (aunque salga un aviso en el celular que no tiene acceso a internet esa red y si queremos mantenernos conectados).



Al estar conectado el teléfono a la red WiFi "MV" oprimir regresar un par de veces y regresaremos a la aplicación y aparecerá una imagen donde la cámara se está enlazando al teléfono. Esperar un par de minutos a que se conecte y cuando concluya aparecerá la etiqueta que queremos darle a la cámara (sala, cuarto, cocina, baño, etc.).



Por último, asignarle una contraseña a la cámara en cuestión (esta contraseña será DISTINTA a la que usamos para entrar con nuestro usuario a la aplicación).

La contraseña requiere una combinación de números y letras, mayúsculas y minúsculas, al menos UN carácter especial como # o % y debe ser 8 a 40 caracteres (por ejemplo: Abcd#1234).



EN RESUMEN:

- > Add device +
- > WiFi Smart Camera
- > AP Hotspot connection
- >> SELECCIONAR LA RED WIFI QUE ESTR USANDO E INTRUDUCIR LA CONTRASEÑA DE ACCESO A LA RED.

En este punto la lógica es que se le va a "compartir" a la cámara el nombre y la contraseña WiFi para que se conecte a Internet (al igual que lo haríamos si le compartiéramos la clave a un amigo para conectar su celular).

Finalmente te pedimos de la manera más atenta que para solicitar cualquier tipo de soporte técnico o para cualquier tema, duda o inquietud acerca de tu compra o producto por favor comunícate **PRIMERO con nosotros** y con gusto haremos todo lo posible por ayudarte. Nuestros números de contacto son: **55 1295 6067** en **55 1134 89 73** ó un horario de lunes a viernes de 10am a 7pm y sábado de 11am a 6pm.

Agradecemos tu apoyo y confianza 😊