



Безжични слушалки  
**XO-BE26**



## Потребителско ръководство

Благодарим ви за закупуването на нашия продукт. Моля прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да го използвате.

# Съдържание

---

|   |                                                                    |   |   |                              |   |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| 1 | Важни инструкции за безопасност                                    | 2 | 5 | Уведомление                  | 6 |
|   | Безопасност на слуха                                               | 2 |   | Декларация за съответствие   | 6 |
|   | Обща информация                                                    | 2 |   | Изхвърляне на стария продукт | 6 |
|   |                                                                    |   |   | Съвместимост с ЕМП           | 6 |
|   |                                                                    |   |   | Информация за околната среда | 6 |
| 2 | Вашите безжични слушалки                                           | 3 | 6 | Често задавани въпроси       | 7 |
|   | Кратък преглед на Вашите безжични слушалки                         | 3 |   |                              |   |
|   | Какво има в кутията                                                | 3 |   |                              |   |
|   | Устройства, които са съвместими с тези безжични слушалки           | 3 |   |                              |   |
| 3 | Първи стъпки                                                       | 4 |   |                              |   |
|   | Зареждане на батерията                                             | 4 |   |                              |   |
|   | Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за първи път | 4 |   |                              |   |
| 4 | Технически данни                                                   | 5 |   |                              |   |
|   | Включване / Изключване                                             | 5 |   |                              |   |
|   | Управление на вашите повиквания и музика                           | 5 |   |                              |   |

# 1 Важни инструкции за безопасност

## Безопасност за слуха



### Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.

- Когато използвате слушалките, спазвайте следните указания.
- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да внимавате или временно да преустановявате употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриваща дори едното ухо, не се препоръчва по време на шофиране и може да бъде незаконно в някои области по време на шофиране.

- За вашата безопасност избягвайте отвличане на вниманието от музика или телефонни обаждания, докато сте в трафик или друга потенциално опасна среда.

## Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:



### Внимание

- Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не бива да се излагат на капки или пръски от течности.
- Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа, ако е необходимо, навлажнена с минимално количество вода или разреден лек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.

## Относно температурата и влажността при експлоатация и при съхранение

- Използвайте или съхранявайте на място, където температурата е между 0°C (32°F) и 60°C (140°F) (до 90% относителна влажност).
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температурни условия.

## 2 Вашите безжични слушалки

Честита нова покупка и привет от XO

С тези безжични слушалки XO, Вие можете:

- да провеждате удобни безжични разговори със свободни ръце;
- да слушате музика без кабел.

### Кратък преглед на вашите безжични слушалки


- ① Увеличаване силата на звука / следваща песен
- ② Мултифункционален бутон (МФБ)
- ③ Намаляване силата на звука / предишна песен
- ④ LED индикатор
- ⑤ Туре-с изход за зареждане
- ⑥ AUX изход
- ⑦ Бутон за увеличаване и намаляване на децибелите
- ⑧ Микрофон




### Какво има в кутията



Безжични слушалки  
XO BE-26



AUX кабел



Кабел за зареждане  
(USB към Туре-с)

### Устройства, които са съвместими с тези безжични слушалки

Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PDA, Bluetooth адаптер, MP3 плейър и т.н.), който поддържа Bluetooth и е съвместим със слушалките (вижте „Технически данни“).

## 3 Първи стъпки

### Зареждане на батерията

#### Бележка

- Преди да използвате слушалките за пръв път, зарядете батерията за 2 часа, за да им осигурите оптимален капацитет и живот.
- Използвайте само оригинални USB кабели за зареждане, за да избегнете повреди.
- Завършете разговора си, преди да включите слушалките за зареждане, тъй като е възможно свързването на слушалките за зареждане да изключи захранването им.

#### Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 4 часа.

### Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за първи път.

Уверете се, че слушалките са напълно зарядени докрай.

Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth.

Сдвоете слушалките с Вашето устройство с Bluetooth. Изберете

**XO-BE26.**



#### Съвет

- Слушалките не може да се свързват към повече от 1 устройство наведнъж. Ако имате две сдвоени Bluetooth устройства, включете Bluetooth функцията само на устройството, което искате да свържете.
- Ако включите Bluetooth функцията на Вашето Bluetooth устройство, след като включите слушалките, ще трябва да отидете в Bluetooth менюто на устройството и да свържете слушалката към него ръчно.

#### Бележка

- При някои Bluetooth устройства свързването може да не е автоматично. В такъв случай се налага да отидете в менюто за Bluetooth на устройството и да свържете слушалките към Bluetooth устройството на ръка.

## 4 Технически данни

### Слушалки

- Време за музика: 18 часа.
- Време за разговор: 20 часа.
- В режим готовност: 100 часа.
- Време за зареждане 2.5 часа.
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Честотен диапазон: 2,402 - 2,480 GHz
- Мощност на предавателя: <4 dBm.
- Работен обхват: До 10 метра.
- Тип свързване: Безжично.
- Вход за зареждане: Type-C
- Батерия: 300mAh

### Включване / Изключване

- За да включите слушалката моля натиснете и задръжте МФБ за около 3 секунди.
- За да изключите слушалката моля натиснете и задръжте МФБ за около 4 секунди.

### Управление на Вашите повиквания и музика

- За да активирате Bluetooth на слушалките натиснете и задръжте МФБ за 5 секунди
- За да отговорите на повикване натиснете 1 път върху МФБ (мултифункционалния бутон).
- За да приключите обаждане натиснете 1 път върху МФБ (мултифункционалния бутон).
- За да откажете повикване натиснете изадръжте МФБ за около 2 секунди когато имате позвъняване.
- За да позвъните на последно търсеният ви номер натиснете 2 пъти последователно МФБ.
- При натискане върху “-” бутона намаляте силата на звука.
- При натискане и задръжане върху “-” бутона преминавате на предходната песен.
- При натискане върху “+” бутона увеличавате силата на звука.
- При натискане и задръжане върху “+” бутона преминавате на следващата песен

# 5 Уведомление

## Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Crawford Technology Co. Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

## Изхвърляне на стария продукт



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта заедно с обикновени битови отпадъци.

Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Съвместимост с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти по отношение на излагането на електромагнитни полета.

## Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитавме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист защитна пяна). Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, източници батерии и старо оборудване.

## 6 Често задавани въпроси

### **Безжичните ми слушалки не се включват.**

Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

### **Не мога да свържа безжичните слушалки с моето Bluetooth устройство.**

Bluetooth е изключен. Активирайте функцията Bluetooth на устройството с Bluetooth и включете устройството с Bluetooth, преди да включите слушалките.

### **Свързването не работи.**

- Уверете се, че сте деактивирали функцията Bluetooth на всякакви предходно свързани Bluetooth устройства.
- На устройството с Bluetooth изтрийте „XO-BE26“ от списъка с Bluetooth.
- Свържете слушалките (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

### **Bluetooth устройството не може да намери слушалките.**

- Слушалките може да са свързани с вече сдвоявано преди устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Свързването може да е било нулирано или слушалките са били свързани по-рано с друго устройство. Свържете слушалките отново с Bluetooth устройството, както е описано в

ръководството за потребителя. (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

### **Моите безжични слушалки са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.**

Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

### **Качеството на звука е лошо и се чува шум.**

- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Заредете слушалките.

### **Не мога да свържа слушалките към друго устройство, какво да правя?**

- уверете се, че Bluetooth функцията на свързване преди това устройства е изключена.
- Повторете процедурата за свързване на второто устройство (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

### **Слушалките не се свързват с Bluetooth устройството или няма звук в слушалките.**

- Уверете се, че вашите безжични слушалки са заредени.