

הוראות הפעלה למכשיר למינציה מקצועי SKY 335/R6

לקוח/ה נכבד/ה

אנו מברכים אותך על החלטתך לרכוש מכשיר למינציה מקצועי, מתוצרת חברת "PEACH".

כללי זהירות:

1. יש להימנע מלקרב לפתח ההזנה חלקי לבוש, עניבות, תכשיטים, שיער ארוך וכד'.
2. במקרה של תקלה יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל.
1. תיקונים במכשיר הלמינציה ייערכו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של החברה.

הוראות שימוש:

2. וודא שהמכשיר מחובר לרשת החשמל
3. לחץ על מתג ההפעלה הנמצא בחלקו האחורי של המכשיר.
4. לחץ על הכפתור HOT לתחילת פעולת החימום הראשונית.
5. כוון את הטמפרטורה בהתאם לעובי המארז ו/או הנייר (ע"פ הטבלה המצורפת).
6. כשנורית **READY** תהבהב, הכנס את הנייר לתוך מארז, ולאחר מכן הכנס את המארז למרכז פתח ההזנה של המכשיר **כשהצד הסגור של המארז תמיד לכיוון פתח ההזנה**.
7. לאחר שהמארז הפסיק לנוע ויצא מפתחו **האחורי** של המכשיר יש להוציאו.
8. **אין להזין את מכשיר הלמינציה במארז נוסף לפני יציאת המארז הקודם מהמכשיר.**
1. באם תוצאת הלמינציה יצאה "חלבית" העלה את הטמפרטורה במקצת והעבר שנית.

שחרור מארזי למינציה

אין לדחוף או למשוך בכוח מארז שנתקע בתוך המכשיר תוך כדי פעולתו, לחילוץ המארז לחץ על מתג **REVERSE**-הילוך אחורי, והשאר אותו במצב זה עד ליציאת המארז בשלמותו מפתח הכניסה.

לידיעתך

אין להזין מארז ריק ללא נייר.
יש לוודא שהמארז מתאים לגודל הנייר. במקרה ולא יש להיעזר במוביל נייר.
אין להשתמש בחלקי מארזים, אלה במארזים שלמים בלבד.
אין להכניס למארזים כל חומר מלבד נייר.
מידת החום בלמינציה תלויה בגורמים שונים ובמיוחד בעובי המארז, עובי החומר ומידת החום הסביבית.
מידת חום גבוהה מידי תיתן תוצאה של חומר גלי.
מידת חום נמוכה מידי תיתן תוצאה של חומר "חלבי" לא שקוף.

הפעלת המכשיר שלא לפי הוראות אלה תבטל את אחריות החברה למכשיר.

בכל בעיה או שאלה יש לפנות למחלקת השירות.

בברכה,

מאסטר שיווק

טבלת עזר לקביעת מהירות וטמפרטורה למכשיר

טבלת קיצורים לפאנל שליטה

למינציה עם מוביל		למינציה בלי מוביל			סוג הנייר	עובי המארז
מהירות		מהירות		טמפ' C		
A3	A4	A3	A4			75-100 מיקרון
4	5	130	4	6	100	נייר צילום 80 גרם
4	5	130	4	5	100	נייר 120 גרם
3	4	130	3	4	100	נייר/ בריסטול 200 גרם
3	4	130	4	5	120	נייר צילום 80 גרם
3	4	140	3	4	120	נייר 120 גרם
2	3	140	3	4	130	נייר/ בריסטול 200 גרם
2	3	140	3	4	120	נייר צילום 80 גרם
2	3	150	2	2	140	נייר 120 גרם
1	2	150	1	2	150	נייר/ בריסטול 200 גרם

<p>COLD לחיצה ארוכה תפעיל או תכבה את המכונה בעת כיבוי המכונה תיכנס למצב COLD לאחר שהמכונה תתקרר היא תכבה את עצמה באופן אוטומטי</p> <p align="center"><u>חל איסור מוחלט לבצע כיבוי ע"י מתג אחורי לפני קירור המכונה</u></p> <p align="center"><u>כיבוי כפוי יגרום לעיוות הגלילים במשך הזמן .</u></p>	POWER
עצירה מוחלטת – מומלץ להימנע מלעצור המכשיר לזמן ממושך כשהמכשיר חם	STOP
במקרה של הזנת נייר שגויה או כשהחומר נתקע, לחיצה ארוכה מפעילה המנוע בהילוך אחורי	REV
בלחיצה על כפתור זה יעבור המכשיר אוטומטית ל 100 מעלות ולמהירות 4	HOT
עבור מארזי למינציה קרה. המהירות תיקבע אוטומטית ל 0	COLD
מודד את הטמפרטורה האמיתית ברגע נתון	MEAS.
כיוון הטמפרטורה על ידי החצים למעלה ומטה ניתן לקבוע את הטמפרטורה הרצויה	TEMP
בערכים של 1-9 ניתן לקבוע את מהירות סיבוב הגלילים והמנוע	SPEED