

PANCODE

פנקוד

קוד פתיחה • שלוחות • זמני פתיחה

כניסה למצב תכנות — הקישו משמאל לימין

*900

צליל אישור

1234

צליל אישור

פקודות תכנות

 $*441 + XXXX + \#$

1 פתיחת דלת מהשלוחה שענתה

XXXX = ספרה או רצף ספרות לפתיחת הדלת

 $*442 + XXXX + \#$

2 קוד פתיחת דלת באמצעות הקודן

XXXX = סיסמת פתיחת הדלת

 $*442 + Y + XXXX + \#$

3 קודי פתיחה — דגמים חדשים

Y = תא סיסמה 4-1 | עד ארבע סיסמאות שונות

 $*360 + X + EXT + \#$

4 הגדרת שלוחת יעד

EXT = מספר שלוחה | X=1: מעבר בחיוג X=2: *80: מעבר בחיוג *81

 $*462 + XX$

5 משך פתיחת ערוץ הדיבור

XX = זמן בשניות, 9-1, לפי המדריך המקורי

 $*464 + X$

6 משך פתיחת הדלת

X = זמן פתיחת הדלת בשניות, 9-1

 $*120 + X + NUMBER + \#$

7 חיוג מקוצר לשלוחה

X = תא חיוג 9-1 | NUMBER = מספר שלוחה, עד 20 ספרות

איפוס המכשיר

*151

איפוס המוצר לברירת המחדל.

*152

איפוס הפנקוד והפיכתו לחייגן מקוצר.

תרשים חיבורים

PANCODE • פנקוד

