י. תקשורת מתקדמת

הקלטת פתיח DISA

Panasonic TDA / TDE / NCP / NS

הקלטת הודעת פתיח בכרטיס דיזה



01 **השתמשו בשלוחה 101**

את הפעולה יש לבצע משלוחה 101 בלבד.

02 **הרימו שפופרת**

המתינו לצליל חיוג.

03 **הקישו *361**

הקישו את קוד הגישה למערכת DISA.

04 **בחרו הקלטה**

הקישו 1.

05 **בחרו תפריט**

הקישו מספר תפריט DISA מ-501 עד 534.

06 **הקליטו**

לאחר צליל האישור, הקליטו את ההודעה.

07 **שמרו**

לחצו AUTO DIAL / STORE.

08 **סיימו**

הניחו את השפופרת.

לשמיעת ההקלטה

בצעו את אותן הפעולות, ובשלב 04 הקישו 2 במקום 1.