

## MANUAL BRAZALETE INTELIGENTE [M6] "fitpro"



### **1.-Encendido.**

Oprimir el botón "funciones" por 4 segundos. La pantalla se encenderá y mostrará la pantalla inicial.

### **2.-Carga.**

Colocar la parte redonda magnética del cargador incluido a los "Pines de Carga". El otro extremo a una toma USB 2.0 o un adaptador de carga ("cubo"). Cargar por al menos 2 horas.

### **3.-Descargar Aplicación.**

Descargar aplicación "[FitPro](#)" en su teléfono. Se puede ir a la liga correspondiente escaneando el código QR del manual o del propio dispositivo. Descargar la aplicación que corresponda (iOS / Android).

### **4.-Registrarse en la Aplicación.**

Después de descargar la aplicación, hay que registrarse. El usuario tendrá un nombre de usuario y contraseña. Ingresar los datos generales como edad, género, peso, altura, unidad de medida, etc. Adicionalmente si la aplicación solicita algún permiso, favor de permitirlos.

### **5.-Enlazar el dispositivo.**

Dentro de la aplicación ir a sección: "**Mas ajustes**" y seleccionar opción "**Vincula dispositivos para experimentar más funciones**". El teléfono empezará a buscar los dispositivos Bluetooth cercanos. Seleccionar el que diga **M6**. El dispositivo quedará vinculado y aparecerá en la sección "Mas ajustes" por nombre ("M6" y un código entre paréntesis) en la parte superior derecha.

### **6.-Navegación dentro del dispositivo.**

El dispositivo cuenta solo con un botón de funciones (la pantalla NO es táctil). La navegación es por menús a los cuales se van desplegando pulsando UNA VEZ y el dispositivo los irá pasando uno por uno. Si queremos ingresar a un menú en particular debemos pulsar y mantener oprimido el botón de funciones por 3 segundos.

La secuencia de menús es la siguiente:

>Marcador de Pasos >Ritmo Cardiaco >Deportes >Información >Monitor de Sueño >Clima >Música >Mas...

Después de estos menús, volverá a la caratula principal.

### **Consideración final.**

El dispositivo es resistente al agua para uso cotidiano (lavarse las manos, salpicaduras, etc.) NO se recomienda nadar con el dispositivo, ir al vapor/sauna o bañarse, bucear o similar.