

CZ Firma Kružík s.r.o. vyuvinula kompletní sestavu kování pro sekční vrata obytných budov. Byla speciálně vyvinuta pro situace, v nichž je prostor pro instalaci (nadpraží) min. 70mm bez el. pohonu, 110mm s el. pohonem

Sestava má následující charakteristiky:

- Sestava pružiny vzadu
- Vnitřní vedení lanek
- rozměry pro zabudování: 100mm prostoru na boku, 70mm nad překladem (110mm s el. pohonem)

V této příručce se omezujeme na pokyny pro správnou instalaci dílů naší sestavy kování. Tato příručka je určena pro použití zkušenými a kvalifikovanými techniky (mechaniky) a jako taková není vhodná pro kutilské účely nebo pro použití nezkušenými osobami.

Standardní sestava kování se skládá z následujících dílů:

- A Sestava dráhy (vertikální a horizontální)
- B Nezbytné standardní díly/ základní materiál pro montáž
- C Kování (panty, kolečka, atd.) ze zvoleného materiálu
- D Sestava lanek
- E Hřidel
- F Tornzí pružiny

Upozornění: Díly (šrouby, atd.) požadované pro montáž sestavy drah na zeď nebo její zavěšení na boční zdi nebo strop nejsou zahrnuty.

Volitelné zvláštní příslušenství

G Připojovací/ závěsné profily sestavy horizontální dráhy.

H Horní těsnění pro montáž na překlad.

Jsme si jisti, že při instalaci této sestavy budete úspěšní. Avšak pokud budete potřebovat objasnit jakýkoliv problém nebo budete mít jakékoli dotazy, prosíme, neváhejte se obrátit na naši firmu Kružík s.r.o..

Pozor!

Při instalaci této sestavy kování je třeba podniknout řadu bezpečnostních opatření. Aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, kterých se bude instalace týkat, věnujte pozornost výstrahám a pokynům uvedených níže! Pokud budete na pochybách, obraťte se na dodavatele.

- ! Tato příručka byla napsána pro použití zkušenými techniky a jako taková není vhodná pro kutilské účely nebo pro použití nezkušenými osobami.
- ! Tato příručka popisuje pouze instalaci dílů sestavy kování a jako taková musí být doplněna pokyny pro jakékoliv doplňkové díly.
- ! Před začátkem instalace si tuto příručku pečlivě přečtěte.
- ! Určité díly mohou být ostré nebo mohou mít hrubé okraje. Proto Vám doporučujeme používat ochranné rukavice.
- ! Všechny dodané díly jsou zkonstruovány pro použití se zvedacími vraty.
- ! Během napínání mohou pružiny vyvijet značné síly. Pracujte opatrně. Používejte patřičné zařízení. Dbejte na to, abyste při práci stáli ve stabilní poloze.
- ! Při instalaci zajistěte dostatek světla. Odstraňte překážky a nečistoty. Zajistěte, aby na místě instalace nebyl přítomen kromě montérů nikdo jiný. Další osoby (děti!) mohou během instalace překážet nebo ohrožovat sami sebe.

Vybavení potřebné pro správnou a rychlou instalaci

Elektronáradí

- Vrtáčka
- Vrtáčka s pneumatickým příklepem
- Aku vrtáčka
- Úhlová bruska

Náradí

- Očkové klíče 10, 13, 14, 15, 17mm
- Gola sada 10, 13, 17
- Sada imbus klíčů
- Ořech 10, 13mm + prodloužený adaptér bitů
- Kombinované kleště, siko kleště
- Kladivo
- Vodováha
- Metr
- Nůž
- Tužka
- 2x tyč na napínání pružin
- Provaz
- Libela
- 2 bloky o výšce přibližně 20 a 40mm
- Upínací čelisti

Vlastnosti podkladů pro montáž sekčních garážových a průmyslových vrat jsou pro pozdější bezchybný chod vrat podstatné!

- Rovinnost povrchu
- Pro montáž sekčních vrat musí být (boční ostění, nadpraží, podlaha) co nejrovnější. Boční ostění a nadpraží musí být v jedné rovině. Největší přípustné odchyly v rovinosti podkladů jsou +/-2mm
- Podklad zdíva pro montáž musí být pevný a suchý. V místech montáže sekčních vrat nesmí vést ve zdívu žádné elektrické kabely.
- Každá větší nerovnost podkladu pro montáž (v rámci přípustných tolerancí), může ovlivnit správný chod vrat. Sekční vratá přichytíme ke zdívu hmoždinkami o průměru 12mm.

DE Die Firma Kružík s.r.o. hat diesen Beschlag speziell für Sektionaltore bei Garagen entwickelt. Besonders eignet sich dieser Typ für Bauten, bei welchen die Platzsituation nicht ausreichend ist. (Sturz min. 70mm ohne Antrieb und 110mm mit Antrieb)

Der Beschlagsystem verfügt über folgende Eigenschaften:

- Die Torsionsfeder sind hinten angebracht
- Die Seile werden innen geführt.
- Für den Einbau wird eine seitliche Leibung von mind. 100mm und ein Sturz von min. 70mm (110mm mit Antrieb) benötigt.

Diese Anleitung beschränkt sich auf den richtigen Einbau des Beschlags. Diese Anleitung wurde für qualifizierte Monteure erstellt und eignet sich nicht für den Einsatz im Heimwerkerbereich.

Der Beschlag setzt sich standardmäßig aus folgenden Bestandteilen zusammen:

A Schienen (horizontal/vertikal)

B Notwendige Standardteile / Grundmaterial für die Montage

C Spezialteile aus unterschiedlichem Material (Scharniere, Laufrollen)

D Drahtseile

E Torsionswelle

F Torsionsfedern

Achtung: Befestigungsmaterial das zum Befestigen der Laufschienen an die Wand benötigt wird, ist nicht Bestandteil der Lieferung.

Zusätzliches Zubehör:

G Montagewinkel

H Obere Dichtung zur Montage an den Sturz

Wir sind überzeugt, daß Sie den Beschlag mit dieser Anleitung erfolgreich montieren werden. Sollten Sie aber dennoch Probleme oder Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an uns, die Firma KRUŽÍK, zu wenden.

Achtung:

Bei der Montage des Beschlags ist eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Damit die Sicherheit aller Personen, die an der Montage beteiligt sind, gewährleistet werden kann, müssen die unten aufgeführten Hinweise beachtet werden:

- ! Diese Anleitung wurde für erfahrene Monteure erstellt und ist nicht für Heimwerker oder unerfahrene Personen geeignet.
- ! Die Anleitung beinhaltet nur die Beschreibung zur Montage des Beschlags. Für die Installation von weiteren Bestandteilen beachten Sie bitte die jeweiligen Anleitungen.
- ! Vor Montagebeginn lesen Sie bitte die gesamte Anleitung genau durch.
- ! Da einige Teile scharfe Kanten oder eine sehr rauhe Oberfläche haben, empfehlen wir Handschuhe zu tragen.
- ! Alle gelieferten Teile sind zum Gebrauch an Sektionaltoren vorgesehen.
- ! Beim Anziehen der Torsionsfedern kann es zu einer größeren Kraftentwicklung kommen. Arbeiten Sie vorsichtig. Halten Sie sich an die Sicherheitsvorkehrungen. Achten Sie darauf, stets in stabiler Position zu stehen.
- ! Achten Sie bei der Installation auf eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Entfernen Sie Hindernisse und Verschmutzungen. Außer den Monteuren dürfen sich keine Personen im Bereich der Montage befinden. Andere Personen – Kinder! – können die Montage stören oder sich selbst in Gefahr bringen.

Notwendiges Werkzeug

Werkzeug

Elektrowerkzeug

Bohrer

Ringschlüssel 10, 13, 14, 15, 17mm

Schlagbohrer

Maulschlüssel 10, 13, 17

Akku-Bohrer

Satz Imbus Schlüssel

Schleifmaschine

Stecknüsse 10, 13mm + Verlängerung

Flachzange, Kombizange

Hammer

Wasserwaage

Maßband, Zollstock

Messer

Stift

2x Spannbolzen für die Torsionsfeder

Schnur

Schlauchwasserwaage

2x Block in der Höhe von 20mm bis 40mm

Schraubzwingen

Eigenschaften der Montagefläche

Für die fehlerfreie Funktionsweise der Garagen- und Industrietore ist die Beachtung der Anforderungen an die Montagefläche unerlässlich.

- ebene Oberfläche
- Boden, Seitenwände und Sturz müssen gerade sein, seitliche Leibung und Sturz müssen in einer Ebene liegen. Die Abweichung darf maximal +/- 2mm betragen.
- Die Montageunterlage muß fest und trocken sein. Im Bereich der Tormontage darf keine elektrische Leitung in der Wand geführt werden.
- Jede größere Unebenheit auf der Montagefläche (größer als die Toleranz) kann die Funktionalität des Tores beeinträchtigen. Die Sektionaltore erfordern Dübel mit einem Durchmesser von mindestens 12mm.

EN Company Kružík s.r.o. has developed a complete tracksystem set for the sectional doors for residential buildings. It was specially designed for the situations where exists an installation room (headroom) min. 70mm without el. operator or 110mm with el. operator.

The set has got the following characteristics:

- Springs set rear
- Inner wire guide
- Installation dimensions: 100mm side room, 70mm over lintel (110mm with el. operator)

In this handbook we are mentioning the instructions for the correct installation of our track system. This handbook is dedicated to be used by experienced and qualified technicians and it's not advisable for handymen or for using by unschooled personal.

In this handbook we are mentioning the instructions for the correct installation of our track system. The supplier answers for the installation of the whole door. This handbook is dedicated to be used by experienced and qualified technicians and it's not advisable for handymen or for using by unschooled personal.

The standard track system set is composed by following parts:

- A set of rails (vertical and horizontal)
- B necessary standard parts/ basic material for montage
- C fittings (hinges, wheels, etc.) from selected material
- D set of wires
- E torsion bar
- F torsion spring

Notice: Parts (bolts, etc.) required for mounting the tracks to the wall or for its hanging to the side wall or ceiling are not included.

Optional equipment

G connecting/hanging profiles of horizontal rail set

H upper sealing for montage to lintel

We are sure that you will successfully install the track system.

When you will have some questions or you will need to clear up any problem please don't hesitate to contact Kružík Ltd.

ATTENTION!

- ! This handbook describes just the installation of the track system parts and it's necessary to complete it with instructions for the montage of any optional parts.
- ! Carefully read this handbook before beginning the installation.
- ! Some of the parts might be sharp or might have burrs.
- ! We recommend using protective gloves.
- ! All supplied parts are engineered for using with up-and-over doors.
- ! Through the tension the springs can put out heavy forces. Work carefully. Use proper equipment. Respect that you stay in a stationary position.
- ! By the installation ensure enough light. Remove obstructions and dirtiness. Ensure that there is no one to assist except the mounters on the installation place.
- ! Other persons (children) can be in the way through the installation and they could threaten themselves.

Equipment necessary for correct and fast installation

Electro-tools

- Drilling machine
- Impact drilling machine
- Aku-drilling machine
- grinder

tools

- o-keys 10, 13, 14, 15, 17mm
- gola set 10, 13, 17
- set of imbus keys
- nut 10, 13mm + prolonged bits adapter
- combination pliers, gas pliers
- hammer
- air level
- yardstick
- pencil
- 2x bar for springs tensing
- rope
- 2 blocks, appr.20 and 40mm high
- clips

The construction conditions on the site are for sectional private and industrial doors installation and their further flawless operation essential!

- surface flatness
- for the sectional door installation they have to be even (side room, headroom, floor). Side room and headroom have to run in one line. Maximal allowed flatness variations are +/-2mm.
- masonry base for installation has to be solid and dry. In the mounting area is no electric wiring within the walls allowed.
- each larger unevenness of the mounting base, can have a negative influence on the proper door operation. Use plugs with 12mm diameter to fix the sectional doors in the masonry wall.

RU Фирма Kružík s.r.o. разработала полный комплект фурнитуры для секционных ворот жилых домов, который был специально разработан для случая, когда пространство для монтажа-перемычка (притолока) минимум 70мм., без ел. привода, 110мм. с ел. приводом.

Комплект имеет следующие особенности:

- Состав пружин находится сзади
- Внутреннее ведение троса
- Необходимое пространство для монтажа: 100мм с права и с лева (заплечики) 70мм перемычка (притолока) без ел. привода и 110мм с ел. приводом

В данной инструкции мы ограничиваемся предложениями для правильного монтажа деталей нашего комплекта крепления ворот. За монтаж целых ворот, возможно и с собственными деталями приобретенными пользователем или без них и за инструкцию для пользователя данных ворот отвечает поставщик целых подъемных ворот.

Данное пособие предназначено для использования опытными и квалифицированными техниками (механиками) и как таковое непригодно для любительских целей или для применения неопытными лицами.

Стандартный комплект крепления состоит из следующих деталей:

- A Набор направляющих путей (вертикальных и горизонтальных)
- B Необходимые стандартные детали / базовый материал для монтажа
- C Крепления (петли блоки и т.п.) из выбранного материала
- D Набор тросов
- E Вал
- F Торсионные пружины

Предупреждение: детали (болты и т.п.) необходимые для монтажа комплекта направляющих на стены или для их подвешивания на боковые стены или потолок здесь не включены.

Специальные принадлежности, которые могут быть выбраны:

- G Соединяющие элементы / подвесные профили комплекта горизонтальных направляющих

- H Верхнее уплотнение для монтажа на притолоку

Мы уверены, что при монтаже данного комплекта крепления будете успешными. Однако, если Вам будут нужны пояснения при любых проблемах или у Вас появятся какие-нибудь вопросы, просим, без колебаний обращайтесь в нашу фирму Kružík s.r.o.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже данного комплекта, необходимо предпринять ряд мер безопасности. Чтобы была обеспечена безопасность всех лиц, которых касается монтаж, обращайте внимание на предостережения и предложения приведенные ниже! Если случится ошибка - обратитесь к поставщику!

- ! Данное пособие написано для использования опытными техниками и как таковое непригодно для любительских целей или использования неопытными лицами.
- ! Данное пособие описывает только монтаж деталей крепления и как таковое должно быть дополнено информацией для любых других дополнительных узлов.
- ! Перед началом монтажа внимательно прочтите данное пособие
- ! Некоторые детали могут быть острыми или иметь острые кромки, поэтому предлагаем Вам пользоваться защитными перчатками.
- ! Все поставляемые детали разработаны для использования с подъёмными воротами.
- ! В процессе натяжения пружин могут образоваться значительные усилия. Работайте осторожно. Используйте соответствующее оборудование. Страйтесь при работе принимать устойчивое положение.
- ! При монтаже обеспечьте достаточное освещение. Устраните препятствия и грязь. Обеспечьте, чтобы на месте монтажа не присутствовал никто иной, кроме монтажников. Другие лица (дети !) могут мешать при монтаже или угрожать сами себе.

Оборудование, необходимое для правильного и быстрого монтажа

Электроинструмент

Дрель

Дрель с пневматическим ударным механизмом

Аккумуляторная дрель

Угловая отрезная машинка (болгарка).

Инструмент

Комплект рожковых и накладных ключей 10, 13, 14, 15, 17мм

Комплект торцовых головок и ключей 10, 13, 17

Комплект шестигранных ключей

Головки 10, 13мм + удлинитель

Комбинированные пассатижи, клещи

Молоток

Уровень

Метр

Нож

Карандаш

2x стальных воротка для натягивания пружин

Верёвка


Гибкий уровень

2 блока высотой приблизительно 20 и 40мм

Струбцины

Качество основания для монтажа секционных гаражных и промышленных ворот для последующей безупречной работы ворот являются существенным!

- Ровность поверхности
- Для монтажа секционных ворот должны быть (боковая обделка, притолока, пол) как можно более ровными. Боковая обделка(заплечики) и притолока должны быть в одной плоскости. Наибольшие допустимые отклонения в ровности основания +/-2мм.
- Основание кладки для монтажа должно быть прочным и сухим. В местах монтажа секционных ворот на стенах не должны проходить электрические кабели.
- Каждая значительная неровность основания для монтажа (в пределах допустимых отклонений), может повлиять на правильный ход ворот. Секционные ворота прикрепляем к стене дюбелями диаметром 12мм.




CZ Před montáží překontrolujeme stavební otvor.

DE Vor Beginn der Montage kontrollieren Sie bitte den vorhandenen Montageraum.

EN Prior to the installation check the door opening.

RU Перед монтажом проверьте строительный проём.




CZ Montáž stranových pantů 25734, středových pantů 25733, na spodní kolečko navléčeme lanko, kolečko vložíme do spodního pantu.

DE Montage der Seitenscharniere 25734, der Mittelscharniere 25733, hängen Sie die Schlaufe des Spannseiles in die Laufrolle ein, führen Sie die Laufrolle in die Laufrollenhalter.

EN Installation of side hinges 25734, intermediate hinges 25733, draw a wire on the bottom roll then put the roll into the bottom hinge.

RU Монтаж боковых петель 25734, средних петель 25733, на нижний ролик насадим тросик. Ролик вставим в нижнюю петлю.




CZ Montáž stranových pantů 450CZ+10, středových pantů 450HZ+10, na spodní kolečko navlečeme lanko, kolečko vložíme do spodního pantu.

DE Montage der Seitenscharniere 450CZ+10, Mittelscharniere 450HZ+10 hängen Sie die Schlaufe des Spannseiles in die Laufrolle ein, führen Sie die Laufrolle in die Laufrollenhalter.

EN Installation of side hinges 450CZ+10, intermediate hinges 450HZ+10, draw a wire on the bottom roll then put the roll into the bottom hinge.

RU Монтаж боковых петель 450CZ+10, средних петель 450HZ+10, на нижний ролик насадим тросик. Ролик вставим в нижнюю петлю.



CZ Montáž svislých kolejnic pomocí C-profilu

DE Montage der vertikalen Laufschielen mit Hilfe des C-Profiles

EN Vertical rails installation using a C-Profile


RU Монтаж вертикальных направляющих с помощью С-профиля

CZ Do otvoru vložíme C-profil tak, aby na každé straně přesahovala stejná délka C-profilu. C-profil musí být vyrovnán pomocí vodováhy. Jestliže se podlaha svažuje, je potřeba jednu ze sekcí podložit. K C-profilu přiložíme svislé kolejnice, které vyvážíme pomocí vodováhy a označíme.

DE Legen Sie das C-Profil in die Bauöffnung, so dass es auf jeder Seite gleich überragt und richten Sie es mit Hilfe der Wasserwaage aus. Wenn der Boden uneben ist, müssen Sie die unterste Sektion unterlegen. Stellen Sie die vertikalen Schienen zum C-Profil, richten Sie diese mit Hilfe der Wasserwaage aus und markieren die Position.

EN The C-Profile is to be inserted into the opening so, that the C-Profile laps over on each side equally. The C-Profile has to be balanced by an air level. In case the floor is not even it is important to ensure that one of the sections will be chocked. The vertical rails will be subjoined to the C-Profile, balanced by an air level and marked.

RU В проем вставим С-профиль так, чтобы с каждой стороны от края, было одинаковое расстояние С- profиля до откоса. С-профиль выровнять с помощью уровня. Если пол не по уровню, нужно одну из сторон подложить. К С-профилю приложим вертикальные направляющие, которые выровняем с помощью уровня и отметим.



CZ Montáž svislých kolejnic pomocí spodní sekce

DE Montage der vertikalen Schienen mit Hilfe der untersten Sektion

EN Vertical rails installation using the bottom section

RU Монтаж вертикальных направляющих с помощью нижней секции


CZ Do otvoru vložíme sekci tak, aby na každé straně přesahovala o 15mm. Do bočních a spodních pantů vložíme kolečka. Sekci v otvoru vyrovnáme pomocí vodováhy. Jestliže se podlaha svažuje, je potřeba jednu ze stran podložit. Do koleček spodní sekce nasuňte svislé kolejnice. Vůle mezi kolečkem a svislou kolejnicí musí být min. 1mm a max. 3mm. Kolejnice využijeme pomocí vodováhy a označíme.

DE Setzen Sie die Sektion mittig in die Bauöffnung, so dass diese an beiden Seiten um 15mm überragt. Führen Sie die Laufrollen in die Laufrollenhalter. Richten Sie die Sektion mit Hilfe der Wasserwaage aus. Wenn der Boden schief ist, müssen Sie eine Seite der Sektion unterlegen. Stellen Sie die vertikalen Laufschienen in die Bauöffnung und führen Sie die Laufrollen der untersten Sektion in die Schienen ein.

Der Spielraum zwischen den Laufrollen und Laufschienen muss mindestens 1mm betragen und maximal 3mm. Richten Sie die Laufschienen mit Hilfe der Wasserwaage vertikal aus und markieren Sie die Position.

EN The section is to be inserted into the opening so that it laps over 15mm on each side. Put the rolls into the side and bottom hinges. The section in the opening is to be balanced by an air level. In case the floor is not even it is important to ensure that one of the sides will be chocked. The bottom section rolls have to be put into the vertical rails. The room between the bottom roll and the vertical rail has to be at least 1mm and max. 3mm. The rail is to be balanced by an air level and marked.

RU В проем вставим секцию так, чтобы на каждой стороне от края откоса было приблизительно по 15мм. до края панели. В боковые и нижние петли вставим ролики. Секцию в проеме выровняем с помощью уровня. Если пол не по уровню нужно одну из сторон подложить. На ролики нижней секции вставим вертикальные направляющие. Пространство между роликом направляющей должно быть минимум 1мм, а максимум 3мм. Направляющие выровнем с помощью уровня и отметим.




CZ Označené otvory vyvrtáme vrtákem ø 12mm, do otvorů vložíme hmoždinky.

DE Bohren Sie an den markierten Positionen Löcher des Durchmessers 12mm und führen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein.

EN The marked openings will be drilled by a 12mm drill, the wall plugs`ll come inside.

RU Помеченные отверстия сверлим сверлом на 12мм, в отверстия вставим дюбели.




CZ Svislé kolejnice vyvážíme pomocí vodováhy a přišroubujeme.

DE Die vertikalen Schienen werden mit Hilfe der Wasserwaage ausgerichtet und angeschraubt.

EN The vertical rails will be balanced by an air level and fastened.

RU Вертикальные направляющие выровняем с помощью уровня и закрепим.




CZ Horní těsnění zkrátíme na potřebnou délku a pomocí pružinových příchytek přichytíme ke zdivu.

DE Verkürzen Sie die Lippendichtung auf die benötigte Länge und befestigen Sie sie mit Hilfe der Klipsen an die Wand.

EN Cut the top sealing to necessary length and with using of spring clips fasten to the walling.

RU Верхний уплотнитель укоротим на нужный размер и при помощи специальных креплений прикрепим к перемычке.



CZ A) Kladka pro navíjení lanka 60mm v případě manuálního ovládání

B) Kladka pro navíjení lanka 60mm v případě elektrického ovládání

C) Lze využít na kladku (průměr 80mm) a silnější zvedací lanko

DE A) Bohrung A ist für Seilumlenkrolle 60mm bei manueller Bedienung gedacht

B) Bohrung B ist für Seilumlenkrolle 60mm mit elektrischem Antrieb gedacht

C) Bohrung C kann für Seilumlenkrolle 80mm und stärkeres Seil benutzt werden

EN A) Trolley for wire winding 60mm in case of manual control


B) Trolley for wire winding 60mm in case of electrical control

C) It's possible to use the trolley (average 80mm) and stronger lifting wire

RU A) Шкив для троса 60ММ в случае с ручным управлением

B) Шкив для троса 60ММ в случае с электрическим управлением

C) Можно использовать для шкива (диаметр 80мм), и тросом диаметром побольше



CZ U vrat do váhy 115kg

DE Bei Toren bis 115 kg Gewicht

EN By doors up to 115 Kgs weight



RU У ворот весом до 115кг.

CZ U vrat těžších než 115kg


DE Bei Toren über 115 kg Gewicht

EN By doors over 115 Kgs weight


RU У ворот весом больше 115кг.



- CZ** Na svislou kolejnici přiložíme horizontální kolejnici. Horizontální kolejnici přisroubujeme nejprve šroubem M6 tak, aby oblouk co nejlépe pasoval na J-profil svislé kolejnice. Horizontální kolejnici vyvážíme pomocí vodováhy a sešroubujeme šrouby M8.
- DE** Setzen Sie die horizontalen Laufschienen von oben auf die vertikalen Laufschienen, markieren Sie die Positionen und bohren die benötigten Löcher. Befestigen Sie die horizontalen Laufschienen mit Schrauben (M6), so dass sie optimal an die J-Profil der vertikalen Schienen anschließen. Richten Sie die horizontalen Laufschienen mit Hilfe einer Wasserwaage aus und schrauben Sie sie mit Schrauben M8 fest.
- EN** Subjoin the vertical rail to horizontal rail. Screw the horizontal rail first by M6 bolt so, that the arch fits the J-profile of vertical rail. Balance the horizontal rail by an air level and fix by a M8 bolts.
- RU** На вертикальную направляющую приложим горизонтальную направляющую. Горизонтальную направляющую закрепить в первую очередь болтом-М6 так, чтобы изгиб наилучше сидел на J-профиле вертикальной направляющей. Горизонтальную направляющую выровняем с помощью уровня и закрепим болтом-М8.



- CZ** Na konec horizontální kolejnice přišroubujeme pomocí šroubů M6 nosné konzoly C-profilu. Poloha nosné konzoly C-profilu závisí na prostoru „X“, který je pro montáž k dispozici.
- DE** Schrauben Sie an das Ende der horizontalen Schiene mit Hilfe der Schrauben M6 die C-Montagenkonsole fest. Die Position der C-Montagenkonsole hängt von der Grösse des Raumes „X“ ab, welcher für die Montage zur Verfügung steht.
- EN** To the end of the horizontal rail fasten by M6 bolts the supporting consoles of the C-profile. Location of supporting console of C-profile depends on the space “X”, which is disposable for mounting.
- RU** Сзади горизонтальных направляющих закрепим с помощью болта-М6 несущие консоли С-профиля. Положение несущих консолей С-профиля зависит према "Х", который имеется к моменту монтажа в диспозиции.





CZ Pomocí C-profilu spojíme horizontální kolejnice. C-profil přišroubujeme pomocí šroubů M8. C-profil nesmí vycházet z horizontálních kolejnic.

DE Mit Hilfe des C-Profiles verbinden Sie die horizontalen Schienen. Schrauben Sie das C-Profil mit Schrauben M8 fest, das C-Profil darf über die horizontalen Schienen nicht überragen.


EN Connect the horizontal rails by using the C-profile. C-profile screw by M8 bolts. The C-profile mustn't overlap the horizontal rails.


RU С помощью С-профиля соединим горизонтальные направляющие. С-профиль закрепим с помощью болтов М8. С-профиль не должен выступать за пределы горизонтальных направляющих.





- CZ** Pomocí děrovaného úhelníku přichytíme horizontální kolejnice ke stropu. Překontrolujeme úhlopříčky, v případě potřeby horizontální kolejnice seřídíme tak, aby úhlopříčky byly shodné.
- DE** Befestigen Sie die horizontalen Laufschienen mit Hilfe der Lochwinkelauflösungen an der Decke. Kontrollieren Sie die Längen der Diagonalen D. Sollten sie unterschiedlich sein, richten Sie die Laufschienen so aus, dass die Diagonalen gleich lang sind.
- EN** With a perforated mounting profile fix the horizontal rails to the ceiling. Then inspect the diagonals, in case of necessity adjust the horizontal rails so that the diagonals are equal.
- RU** С помощью перфорированного уголника прикрепим горизонтальные направляющие к потолку. Проверьте диагонали, при необходимости горизонтальные направляющие наставим так, чтобы диагонали были одинаковыми.






CZ Na torzní tyč nasuneme torzní pružiny, LH na levou stranu a RH na pravou stranu v případě 2 pružin.

DE Stecken Sie die Torsionsfedern auf die Torsionswelle. Im Falle von zwei Federn muss die mit LH markierte Feder auf der linken Seite, diejenige mit RH auf der rechten Seite angebracht werden.

EN We slip the torsion springs over the torsion bar, LH on the left and RH on the right side in case of 2 springs.

RU На вал насадим торсионные пружины, LH на левую сторону а RH на правую сторону в случае 2 пружин.




CZ K torzní pružině přišroubujeme pojistku přetržení pružin.

DE Die Federbruchsicherungen werden an der Torsionswelle festgeschraubt.

EN The spring break device will be fixed to the spring.

RU К торсионной пружине привинтим предохранитель от разрыва пружин.





CZ Na torzní tyč nasuneme navíjecí bubínky.

DE Befestigen Sie die Seiltrommeln an der Torsionswelle.

EN Slip the winding drums over the torsion bar.

RU На тorsiонный вал насадим наматывающие барабаны.




CZ Na konce horizontálních kolejnic přišroubujeme torzní systém.

DE Schrauben Sie auf das Ende der horizontalen Schienen das vormontierte Torsionssystem fest.

EN At the end of horizontal rails fasten the torsion springs system.

RU В конце горизонтальных направляющих закрепим торсиянную систему.







CZ Instalace lanek


DE Drathseilinstalation

EN Wires installation

RU Монтаж тросов




- CZ** Otáčíme bubínkem tak dlouho, dokud zvedací lanko nebude napnuté. Navíjecí bubínek vyrovnáme s hřidelí tak, aby se zvedací lanko mohlo volně navíjet. Navíjecí bubínek zajistíme na hřideli pomocí šroubů (kroutící moment 10Nm). Jestliže vrata jsou úplně vyrovnaná, musí být obě lanka napnutá stejně.
- DE** Drehen Sie die Seiltrommel so lange, bis das Seil gespannt ist. Richten Sie die Seiltrommel entsprechend der Welle so aus, dass das Seil frei laufen kann. Befestigen Sie die Seiltrommel mit Hilfe von Schrauben an der Welle (Drehmoment 10Nm). Wenn das Tor ganz gerade ausgerichtet ist, müssen beide Drahtseile gleich gespannt sein.
- EN** Turn the drum until the lifting cable is tight. Align the winding drum with the bar, so that the lifting cable can freely reel up. Then secure the winding drum on the bar by bolts (torsion moment 10Nm). When the door is absolutely equilibrated, both cables are tightened equally.
- RU** Намотайте тросик (вручную) на барабан до полной натяжки. Наматывающие барабаны выровняйте на валу таким образом чтобы тросик мог свободно накручиваться. Затянуть болты фиксации барабана к валу(крутящий момент 10Nm). Если ворота полностью ровны, оба троса одинаково натянуты.




CZ Mezi sekce ke každému pantu vkládáme vymezovací podložky, po zvednutí vrat je vyjmeme.
DE Legen Sie die Distanz-Unterlagen zwischen die Paneele an die Positionen der Scharniere. Sie werden später beim Anheben des Tores entfernt.

EN Distance washers should come in between the sections to each hinge, after lifting the doors they will be removed.

RU Между секциями к каждой петле вставляем дистанционные прокладки(мирелон), которые после подъёма ворот будут вынуты.





CZ Postupně do otvoru skládáme 2, 3 a horní sekci. Na horní sekci přišroubujeme horní pant tak, aby horní sekce dostatečně těsnila.

DE Legen Sie die Paneele 2, 3,... entsprechend der Nummerierung in die Bauöffnung. Schrauben Sie das obere Scharnier an das oberste Paneel. Dadurch stellen Sie die ausreichende Dichtung sicher.

EN The sections 2,3 and top section come into the opening successively. Fix the upper hinge on the top section, so that the section sufficiently seals.


RU Последовательно в отверстие вставляем 2, 3 и верхнюю секцию. На верхнюю секцию привинтим верхнюю петлю, чтобы верхняя секция достаточно уплотняла.

CZ Boční pant seřídíme tak, aby mezi sekcí a bočním těsněním byla vůle 1mm. Dotěsnění horní sekce docílíme posunutím horního pantu dolů nebo nahoru.

DE Stellen Sie die Seitenscharniere so ein, dass zwischen dem Paneel und der Seitendichtung 1mm Spiel ist. Die Dichtung des oberen Paneels wird durch Verschieben des oberen Scharniers nach oben oder unten erreicht.

EN The side hinge will be adjusted, so that between the section and the side sealing there is a free motion of 1mm. Tightening the top section can be made by adjusting the upper hinge upwards or downwards.

RU Боковую петлю выставим так, чтобы между секциями и боковым уплотнением был зазор 1мм. Перемещением верхней планки вверх или вниз, добиваемся уплотнения верхней секции.




CZ Torzní tyč zajistíme proti protočení, pružinovými tyčemi napružíme první pružinu potřebným počtem otáček, pružinu zajistíme šrouby. U druhé pružiny postupujeme stejným způsobem.

DE Halten Sie die Torsionswelle und spannen Sie die erste Feder mit Hilfe der Spannbolzen, entsprechend der angegebene Anzahl Umdrehungen. Sichern Sie die Feder mit Schrauben. Wiederholen Sie das Vorgehen bei der zweiten Feder.

EN Secure the torsion bar against spinning, tighten the first spring with a tension rod with the required number of turns, then secure by bolts. Repeat the procedure for the second spring.

RU Торсионный вал закрепим от прокручивания, воротками накрутим необходимое количество оборотов, натянем первую пружину, пружину закрепим болтами. Со второй пружиной поступаем аналогично.



CZ Po seřízení pružin vyzkoušíme funkčnost vrat. Vrata musí jít nahoru i dolů lehce.

DE Nach dem Spannen der Federn testen Sie die Funktion des Tores. Das Tor muss leicht zu heben und zu senken sein.

EN After springs setup test the doors functionality. It has to run up and down easily.


RU После отладки пружин проверим действие ворот. Ворота должны легко двигаться и вверх и вниз. В противном случае необходимо натянуть или отпустить пружины.

CZ Po otevření vrat namontujeme do horizontálních kolejnic gumové dorazy.

DE Montieren Sie die Gummistopper bei geöffnetem Tor in die horizontalen Laufschienen.

EN After opening the doors the rubber backstop will be mounted into the horizontal rails.

RU После открытия ворот смонтируем в горизонтальных путях резиновые упоры.



CZ Návod na demontáž sekčních garážových a průmyslových vrat**Sekční vrata při demontáži musí být vždy v uzavřené poloze!!!****Na vratech neprovádějte demontážní práce dokud neodpružíte torzní pružiny!!!****1) Odpružení torzních pružin**

Nejprve vložíme do pružinové hlavy tyč na napružení pružin a povolíme zajišťovací šrouby na torzní pružině. Průžinu odpružíme tak, že otáčíme pružinovou hlavou ve směru její síly až síla pružiny přestane působit. K odpružení pružin garážových vrat potřebujeme 2 tyče na napružení pružin o průměru 11,5mm. K odpružení pružin průmyslových vrat potřebujeme 2 tyče na napružení pružin o průměru 16mm.

2) Demontáž panelů

Po odpružení pružin začneme demontovat horní, střední a boční panty. Demontáž pantů začínáme vždy od horního panelu. Při odstranění pantů na daném panelu tento panel ihned odebereme. Tento postup opakujeme i u ostatních panelů. U spodního pantu panelu odšroubujeme navíjecí lanka a sekci taktéž odebereme.

3) Demontáž torzních pružin, bubínek a torzní tyče

Povolíme zajišťovací šrouby na navíjecích bubínkách, rohatkách pojistek přetržení pružin a odšroubujeme torzní pružiny z pojistek přetržení pružin. V případě 2 torzních tyčí povolíme spojkou torzní tyče a spojku demontujeme. V případě vrat s bočním el. pohonem musíme před demontováním torzní tyče demontovat el. pohon. Torzní tyč posuneme na stranu tak, aby vyjela z pojistky přetržení pružin, poté ji vysuneme protipohybem z ložiskové konzoly.

4) Demontáž horních konzol, pojistek přetržení pružin

Po demontáži torzní tyče demontujeme z horního ostění stavebního otvoru horní konzoly, pojistky přetržení pružin.

5) Demontáž horizontálních kolejnic

Demontujeme úchyty horizontálních kolejnic od stropu, odšroubujeme šrouby spojující horizontální a svislé kolejnice.

6) Demontáž svislých kolejnic

Svislé kolejnice odšroubujeme od bočního ostění stavebního otvoru.

DE Anleitung zum Abbau von Garagen- und Industrietoren**Sektionaltore müssen zum Abbau immer geschlossen sein.****Führen Sie keine Abbauarbeiten durch, solange die Torsionsfedern gespannt sind.****1) Lösen der Torsionsfedern**

Führen Sie den ersten Spannbolzen in die entsprechende Öffnung ein, halten mit diesem die Spannung und lösen die Befestigungsschrauben. Mit Hilfe des zweiten Spannbolzens lösen Sie jetzt die Spannung Umdrehung für Umdrehung, bis keine Spannung mehr auf der Torsionsfeder ist. Für Garagentore brauchen Sie Spannbolzen mit Durchmesser 11,5mm, für Industrietore Spannrohre mit Durchmesser 16mm.

2) Abbau der Sektionen

Nach dem Lösen der Spannung der Torsionsfedern, beginnen Sie mit dem Abmontieren der Scharniere. Beginnen Sie mit der Topsektion. Sind bei einer Sektion alle Scharniere entfernt, stellen Sie dieses gleich weg. Von oben her entfernen Sie so eine Sektion nach der anderen. Bei der untersten Sektion müssen sie außerdem das Drahtseil von der Justierungsschraube entfernen.

3) Abbau der Torsionsfedern, Seiltrommeln und der Torsionswelle

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Seiltrommeln und der Sperrräder der Federbruchsicherung. Dann lösen Sie die Federbruchsicherung von den Torsionsfedern. Sind 2 Torsionswellen vorhanden, entfernen Sie jetzt die Kupplung. Ist ein Elektroantrieb vorhanden, so muss dieser vor dem Entfernen der Torsionswelle abgebaut werden. Die Torsionswelle bewegen Sie zur Seite, sodass es aus der Federbruchsicherung rutscht. Mit einer Gegenbewegung nehmen Sie die Welle nun aus der Halterung der Lager.

4) Abbau der oberen Konsole und der Federbruchsicherung

Jetzt entfernen Sie die an der Decke oder der Dachkonstruktion montierten oberen Konsolen und die Federbruchsicherung.

5) Abbau der horizontalen Schienen

Lösen Sie die Halterungen der horizontalen Schienen und die Verbindungsschrauben zwischen horizontalen und vertikalen Schienen. Jetzt können Sie die horizontalen Schienen entfernen.

6) Abbau der vertikalen Schienen

Die vertikalen Schienen entfernen Sie durch Lösen der Schrauben, die diese Schienen an der Wand der Bauöffnung halten.

EN Instructions for demounting

The sectional door has to be closed before demounting!!!

Don't do demounting works until you don't cushion the torsion springs!!!

1) Torsion bars cushioning

First put the tension rod into the spring head and than disengage release the ensured screw on the torsion spring. Cushion the torsion spring and turn the spring head in its power wise until the spring power stops acting. For spring cushioning of garage doors we need two tension rods with a diameter 11,5mm and for industrial doors with a diameter 16mm.

2) Panel demounting

After the spring cushioning begin to demount the top, middle and side hinges.

Begin to demount always from the top panel. After demounting the hinges on the panel remove it immediately. Repeat this procedure for all panels. Unscrew the winding wire by the lower panel hinge and also remove this section.

3) Demounting of torsion springs, drums and torsion bars

Disengage the ensured screws on the drums and the ratchet-wheel of spring break protection. Than unscrew the torsion springs from the spring break protections. In case of two shafts demount the coupler. When using an industrial door opener, it has to be demounted from the torsion shaft before removing the shaft. Move the shaft to one side to pull it out of the spring break device. Than take it down from the console.

4) Demounting the console and the spring break device

After demounting the torsion shaft demount the spring break devices and the consoles from the lintel.

5) Demounting the horizontal tracks

Unscrew the perforated mounting profiles from the ceiling and also the screws connecting the horizontal and the vertical tracks.

6) Demounting the vertical tracks

Unscrew the vertical tracks from the door opening.

RU Инструкция по демонтажу секционных гаражных и промышленных ворот

Секционные ворота при демонтаже всегда должны быть в закрытом состоянии !!!

Не проводите работ по демонтажу, пока не отпустите тарсионные пружины!!!

1) Отпускание тарсионных пружин

Сначала вставим в начало пружины вороток для натяжения пружины и отпустим закрепляющий болт на тарсионной пружине. Пружину отпустим так, что поворачиваем головку пружины в направлении её усилия до тех пор, пока её усилие не перестанет действовать. Для отпускания пружин гаражных ворот нам нужны 2 воротка для натягивания пружин диаметром 11,5мм. Для отпускания пружин промышленных ворот нам нужны 2 воротка для натягивания пружин диаметром 16мм .

2) Демонтаж панелей

После отпускания пружин начнём демонтаж верхних, средних и боковых петель. Демонтаж петель всегда начинаем от верхней панели. После удаления петель на данной панели эту панель сразу снимаем. Данную последовательность повторяем и для остальных панелей. На петле нижней панели отвинчиваем наматываемый трос, а секцию также убираем.

3) Демонтаж тарсионных пружин, барабанов и тарсионного вала

Отпускаем закрепляющие болты на наматывающих барабанах, храповиках предохранителей перетяжки пружин и отвинчиваем тарсионные пружины от предохранителей перетяжки пружин. В случае 2 тарсионных валов освобождаем соединитель тарсионного стержня, а соединитель демонтируем. В случае ворот с боковым электроприводом, перед демонтированием тарсионного вала необходимо демонтировать электропривод. Тарсионный вал подвинем в сторону так, чтобы он вышел из предохранителя разрыва пружины, после этого выдвинем его в противоположном направлении из консоль подшипника.

4) Демонтаж верхних консолей, предохранителей разрыва пружин

После демонтажа тарсионных валов демонтируем из верхнего наличника строительного проёма верхние консоли, предохранители разрыва пружин.

5) Демонтаж горизонтальных направляющих

Демонтируем крепление горизонтальных направляющих с потолка, отвинчиваем болты соединяющие горизонтальные и вертикальные направляющие.

6) Демонтаж вертикальных направляющих

Вертикальные направляющие отвинчиваем от боковых поверхностей строительного проёма.