

Fiche à retourner à STI : info@solutech-industry.com -Besoin d'aide: Tél. +33 06 42 16 95 71

en cm

en cm

en cm

▶ Modèle de bateau :

▶ voile à la jauge □oui □non

► Référence :

Etape 1 : Dépliez votre voile sur une surface plane et étarquez-la un maximum

Р	Mesurez la longueur du guindant : du point de drisse au point d'amure, en ligne droite sans suivre le bord de la voile. Mesure hors-tout : bord à bord de la voile	en cm
E	Mesurez la longueur de la bordure : du point de d'écoute au point d'amure, en ligne droite sans suivre le bord de la voile. Mesure hors-tout : bord à bord de la voile	en cm
С	Mesurez la longueur de la chute : du point d'écoute au point de drisse (avant têtière, côté guindant), en ligne droite (sans suivre le bord de la voile). Mesure hors-tout : bord à bord de la voile	en cm

Etape 2 : Voile toujours à plat, positionnez le 0 du décamètre au point d'écoute et déroulez le en ligne droite

jusqu'au point de drisse (comme pour la mesure de la chute C) Repérez sur le décamètre 1/2 de la distance écoute/drisse. Mesurez à ce point la distance L1 décamètre/bord de chute en perpendiculaire par

rapport au décamètre Repérez sur le décamètre 3/4 de la distance écoute/drisse. Mesurez à ce point la distance L2 décamètre/bord de chute en perpendiculaire par rapport au décamètre

Mesurez la largeur de la têtière

L2 à 3/4 de la distance écoute/drisse **L1** à 1/2 de la distance P écoute/drisse

Etape 3: informations sur la voile

Nombre de lattes :

Nombre de ris:

Т

Si les ris sont automatiques, complétez le tableau ci-dessous


	Ris n°1	Ris n°2	Ris n°3	
Poulie à bâbord				
Poulie à tribord				
		-		

Mesure du retrait d'amure (extérieur ralingue / axe œillet):



Mesure du retrait de ris (extérieur ralingue / axe

œillet):



Etape 4: Informations sur le guindant				
Le guindant de la voile est-il : ☐ à coulisseaux ☐ à ralingue				
Renseignez au minimum une des trois mesures ci-dessous :				
L	Forme du coulisseaux Rond 1½ Ron Diamètre ou largeur du coulisseau	d 🔲 Plat		
ou	Diamètre ou largeur du coulisseau	en cm		
	Diamètre de la ralingue de la voile	en cm		
M	Diamètre ou largeur de la gorge de mât	en cm		
Ou ecrivez le type de coulisseau adapté au mât :				

Etape 4: Informations sur la bordure		
La bordure de la voile est-elle : ☐ à bordure libre ☐ à ralingue		
Diamètre de la ralingue de la voile ou du coulisseau	en mm	

Commentaire :		